

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド(バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス)もあわせてお読みください。 本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

 \triangle

安全にかかわる注意情報を示してあります。

▲警告

取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点

正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」 を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- ※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。
- ※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために	1-1
あなた自身と同乗者のために	1-1
歩行者と他の車のために	1-5
環境・住民の方との調和のために.	1-6
各部の名称	2-1
左側面	
右側面	2-2
運転装置と計器類	2-3
212212 211 111 111 111 111 111 111 111	
各部の取り扱いと操作	3-1
キーの取り扱い	
イモビライザーシステム	3-1
メインスイッチ	
警告灯と表示灯	
クルーズコントロールシステム	3-6
マルチファンクションメーター	3-8
盗難警報器(別売アクセサリー)	3-19
D-mode (ドライブモード)	3-19
ハンドルスイッチ	3-20
ブレーキペダル	3-22
ABS	
トラクションコントロール	
システム	3-23
フューエルタンクキャップ	3-25
燃料	3-26
シート	
ライダーシートの高さ調整	3-27
小物入れ	3-29
アクセサリーボックス	
ヘッドライトアジャスター	
ハンドル位置の調整	3-31

カウリングベントの開閉のしかた バックミラー フロントフォークの調整 リヤクッションの調整	3-33 3-33
ブレーキレバー/ クラッチレバーの握り調整 サイドスタンドイグニッションサーキット	3-37
カットオフシステム DC ジャック	
日常点検 日常点検の実施 日常点検箇所/点検内容	4-1
運転操作 エンジン始動 ボヤチェンジのしかた ボヤチェンジのしかた ボウーキ ならし運転 駐車	5-1 5-2 5-2 5-3
点検整備	6-1 6-2 6-2 6-5
異音の点検 低速、加速の状態の点検 冷却水	6-6

エアクリーナーエレメントの清掃 タイヤ クラッチ	6-9
ブレーキレバーの遊び/ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検 ブレーキランプスイッチ ブレーキパッドの点検 ブレーキ液量の点検 ブレーキ液の補給 車体各部の給油脂状態の点検	6-12 6-13 6-13 6-14
アンダーブラケットの 取り付け状態の点検 (ステアリングステム) バッテリー ヒューズ交換 灯火装置および方向指示灯の点検 運行において異常が認められた 箇所の点検	6-16 6-17 6-19
3車の手入れ 洗車 アルミフレーム、 キャストホイールの取り扱い カウリングの取り扱い 保管のしかた アフターケア用品について	7-1 7-2 7-3
U品仕様 L ーザー情報	9-1
―粣半で疣朱りる場合は「	ฮ- เ

<u>もくじ</u>

サービスマニュアル 紹介	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 0_2
車両情報		
索引		 10-1

あなた自身と同乗者のために


この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように 配慮することです。

安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。



1. 安全項目ラベル

▲ 警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に 駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに 従って励行しましょう。

安全運転は正しい服装から

JAU2737A

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘル メットは PSC または SG、JIS マークのあ る二輪車用を必ず着用してください。ヘル メットは正しくかぶり、必ずあごひもをし めます。頭にしっくり合って、圧迫感のな いものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ◆ ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- ●運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、 万一の転倒時には身体を保護します。
 - 保護性の高い服で明るく目立つ色のも の
 - 動きやすく、体の露出が少ない長袖・長 ズボン



- 以下のような服装は運転操作のじゃまになります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。
 - ズボンのすそや袖口の広い服
 - 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾が ある服
 - ロングスカートやロングマフラーなど の体に密着しない服






- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。

▲警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令で定められた日常点検を行ってください。また、法令で定められた1年、2年ごとに行う定期点検も必ず実施してください。



車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

安全運転のために

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- ●地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を 近づけないでください。



風通しの悪い場所でエンジンを始動しな い

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分 が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。



荷物はしっかり固定する



- 荷物を積むと、積まないときにくらべて操 縦安定性が変わります。荷物はしっかりと 固定し、積み過ぎないように注意してくだ さい。
- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。

- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- ●マフラー、エンジンなどの熱くなるところ へ荷物などの物が触れないようにしてく ださい。

両手はハンドル、両足はフットレスト

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、 両足をフットレストにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストにのせさせます。



乗車定員は2名

ただし、免許取得後1年未満の運転者は、法 令により2人乗りはできません。 また、高速道路(2人乗りが許可されている高速道路)においては、20才以上で、免許取得後3年を経過した運転者でなければ2人乗りはできません。

急激なハンドル操作や片手運転はしない

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべり や転倒の原因となります。絶対にしないでく ださい。



誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触 媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれ があります。次のような操作はしないでくだ さい。

- 走行中にメインスイッチやエンジンストップスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しは しない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせく ださい。





JCA15221

注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

継続検査(車検)を受ける

二輪の小型自動車 (251cm³以上) は、国で 定める継続検査を受けなければ使用できま せん。また、初回の継続検査は新規登録日か ら3年後に受け、2回目以降の継続検査はそ の後2年ごとに受けます。

検査の有効期間満了前に必ず、継続検査を受けてください。

歩行者と他の車のために

他の人への思いやり

- ◆ 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の 動きに注意し、相手の立場について思いや りの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで 走行してください。歩行者や自転車のそば を通るときは、安全な距離を保つか徐行し てください。



駐車


- ●盗難予防のため、車から離れるときは必ず ハンドルロックをかけ、キーをお持ちくだ さい。また、チェーンロックなどのサイク ルロックも同時に使用することをおすす めします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセットされているかを確認してください。

JWA12241

⚠警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- ●マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。



昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。他の車や 歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知ら せるためです。対向車がまぶしくないよう に、ライトは下向きを使ってください。




JALI27581

環境・住民の方との調和のために

住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快 な騒音などの迷惑をかけないでください。




特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。



違法改造はしない


- 違法改造は法律により禁止されています。 改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を 大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事 故や故障の原因となります。また、改造す ると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには"YAMAHA"マークが刻印されています。



1. "YAMAHA" マーク


環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの 廃棄処理をするときは、環境保護のためお買 いあげのヤマハ販売店にご相談ください。 左側面



- 1. リカバリータンク (P 6-7)
- 2. アクセサリーボックス (P3-30)
- 3. フロントフォークスプリングプリロードアジャスター (P3-33)
- 4. サービスツール (P6-2)
- 5. リヤクッション・スプリングプリロードアジャスター (P3-35)
- 6. エアクリーナーエレメント (P 6-8)
- 7. シフトペダル (P5-2)
- 8. オイル注入口 (P6-5)
- 9. エンジンオイル点検窓 (P6-5)


右側面



- 1. 小物入れ (P3-29)
- 2. フューエルタンクキャップ (P3-25)
- 3. フロントフォークスプリングプリロードアジャスター (P3-33)
- 4. フロントフォーク伸側減衰力アジャスター (P3-33)
- 5. ウインドシールド (P3-10)
- 6. ヒューズ (P6-17)
- 7. バッテリー (P6-16)
- 8. フロントフォーク圧側減衰力アジャスター (P3-33)
- 9. ブレーキペダル (P 3-22/6-12)

10.リヤクッション伸側減衰力アジャスター (P3-35) 11.リヤブレーキリザーバータンク (P6-13/P6-14)

運転装置と計器類




- 1. クラッチレバー (P6-11)
- 2. バックミラー (P3-33)
- 3. ハンドルスイッチ (左) (P3-20)
- 4. クラッチリザーバータンク (P6-11)
- 5. マルチファンクションメーター (P3-8)
- 6. メインスイッチ / ハンドルロック (P3-2)
- 7. フロントブレーキリザーバータンク (P6-13/P6-14)
- 8. ハンドルスイッチ (右) (P3-20)
- 9. ブレーキレバー (P6-12)

11.ヘッドライトアジャスター (P3-31)

キーの取り扱い

マスコット部が赤いメインキーが1本とマスコット部が黒いサブキーが2本あります。メインキーはサブキーのIDを登録するときに必要な大切なキーですので、普段は車の操作には使用しないでください。車の操作には、必ずサブキーを使用してください。



- 1. メインキー (赤)
- 2. サブキー (黒)

JCA12773

注意

キーを取り扱うときには、下記の内容を必ず 守ってください。

● メインキーは大切に保管し、紛失しないよう注意してください。メインキーを紛失するとイモビライザーユニットにサブキーの ID を登録することができなくなります。また、3 本のキー全てを紛失した場合は、イモビライザーシステムの構成部品全てを交換しなければなりません。


- ◆ キーを水に浸けないでください。
- キーを高温になる場所に置かないでくだ さい。
- ◆キーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
- キーに電波を発信するものを近づけないでください。
- キーを落として強い衝撃を与えたり、重い ものを載せたりしないでください。
- キーを削ったり、穴を開けたりして形状を 変えないでください。
- キーを分解しないでください。
- 複数のイモビライザーキー(この車のキーも含みます。)を同じキーリングにつけたり、メインスイッチに他のイモビライザーシステムを近づけたりしないでください。 ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができなくなることがあります。
- 金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

JAU26895

イモビライザーシステム

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。イモビライザーシステムとは、メインキーおよびサブキーにトランスポンダ(固有の ID を持った発信機)を内蔵しており、あらかじめ車両本体のイモビライザーユニットに登録されたIDのキー以外ではエンジンの始動ができないようにしたシステムです。(詳細は 3-5 ページを参照してください。)

メインスイッチ



メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11621

♠警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の 位置にすると、電気系統の作動が停止し、事 故につながるおそれがあります。メインス イッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイドリン グ状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。

JAU10462

要点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

ON

全ての電気回路に電源が供給され、メーター灯、テールランプ、ナンバー灯とマーカーランプが点灯し、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

要点

- エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。エンジンが止まっても メインスイッチを OFF にするまで点灯し 続けます。
- スタータースイッチを押して、エンジンが 始動しないときにもヘッドライトが点灯 することがありますが、異常ではありません。

JAU46011

OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。


LOCK

JAU10551

ハンドルがロックされます。全ての電気回路 がオフになります。キーを抜くことができま す。


JAU10693

ハンドルロックのしかた




- 1. 押す
- 2. 回す
 - 1. ハンドルを左または右にいっぱいに切ります。
 - 2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。
 - 3. キーを抜きます。

ハンドルロックの解除のしかた



- 押す
 回す
- LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

警告灯と表示灯



- 1. イモビライザーシステム表示灯 "→"
- 2. 方向指示器表示灯(左)"◆"
- 3. エンジン警告灯"点"
- 4. エンジンオイル量警告灯 "♀ニブ"
- 5. ニュートラルランプ "**N**"
- 6. ヘッドライト上向き表示灯 "≣○"
- 7. ABS 警告灯 "⑩"
- 8. 方向指示器表示灯(右)"⇨"
- 9. トラクションコントロールシステム表示/警告灯 "TCS"

10.クルーズコントロール表示灯

JAU11032

方向指示器表示灯 "◇/◇"

方向指示器に合わせて点滅します。

JAU11061

ニュートラルランプ"N"

ギヤがニュートラルのとき点灯します。

JAU49398

ヘッドライト上向き表示灯 "≣♡"

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11124

JAU11081

エンジンオイル量警告灯 "ヘニニヘ"

エンジンオイル量が少なくなると点灯します。エンジンオイル量を点検し、不足しているときは早めに補給してください。(6-5ページ参照)

要点

- メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。
- エンジンオイル量が充分であっても、坂道 を走行しているときや急な加減速を行っ たときは警告灯が点滅することがありま すが、これは異常ではありません。

JCA12951

注意

- 何度も点滅したり、点灯したままになるときは、エンジンオイル量を点検してください。不足しているときは、早めに補給してください。オイル量が正常なときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- 警告灯が点灯したまま走行すると、故障の 原因となります。

141158400

クルーズコントロール表示灯

クルーズコントロールシステムが作動する と点灯します。クルーズコントロール表示灯 について詳しくは、3-6 ページの説明を参照 してください。

要点

- メインスイッチを ON にしたとき、表示灯 が約2秒間点灯し、その後消灯します。
- メインスイッチを ON にしたときに表示灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU11535

エンジン警告灯"心"

エンジンの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯するか、点滅します。警告灯が点灯もしくは点滅したときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。(詳しくは 3-18ページのマルチファンクションメーターの自己診断機能の説明を参照してください。)

要点

- メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。
- スタータースイッチを押している間、警告 灯が点灯することがありますが、これは異常ではありません。

ABS 警告灯 "圖"

走行中にABS警告灯が点灯または点滅したときは、ABSが正しく作動していないおそれがあります。このような場合、直ちにヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。(3-22ページ参照)

警告灯の電気回路は、以下の手順に従って点 検することができます。

- スターター/エンジンストップスイッチを "○" にセットし、メインスイッチを ON にします。
- 2. 警告灯が点灯し、10 km/h 以上の速度で 走行したあと消灯することを点検しま す。
- 3. 警告灯が点灯しないか、点灯したまま消 灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路 の点検を受けてください。

JWA16041

JAU59120

▲警告

10 km/h 以上の速度で走行しても ABS 警告 灯が消灯しない、または走行中に ABS 警告 灯が点灯または点滅したときは、ブレーキシ ステムは通常のブレーキの状態になってい ます。上記のどちらかが起こった場合、また は ABS 警告灯が全く点灯しない場合は、急 ブレーキなどでホイールがロックしないよ う、慎重にブレーキをかけてください。直ち にヤマハ販売店でブレーキシステムの点検 を受けてください。 要点

スタータースイッチを押している間、警告灯 が点灯することがありますが、これは異常で はありません。

JAU5426


トラクションコントロールシステム表示/ 警告灯 "TCS"

トラクションコントロールシステムが作動 すると点滅し、解除されると点灯します。

要点

- メインスイッチを ON にしたとき、表示/ 警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。
- メインスイッチを ON にしたときに表示/ 警告灯が点灯しない場合や、点灯したまま になっている場合は、ヤマハ販売店で電気 回路の点検を受けてください。

走行中にトラクションコントロールシステムが解除された場合は、トラクションコントロールシステム表示/警告灯とエンジン警告灯が点灯します。(トラクションコントロールシステムについて詳しくは、3-23ページの説明を参照してください。)



- 1. エンジン警告灯 "心"
- 2. トラクションコントロールシステム表示/警告灯 "TCS"

トラクションコントロールシステム表示/警告灯のリセットは、3-24 ページの"リセットするには"の手順に従って行ってください。

JAU5468

イモビライザーシステム表示灯 "⊸"

この車は、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。メインスイッチを OFF にすると、イモビライザーシステムが機能し、メインスイッチ OFF 後、約30秒経過するとイモビライザーシステム表示灯が点滅を始めます。その後、約24時間経過すると表示灯は消えますが、イモビライザーシステムは機能しています。

要点

表示灯の球切れや回路点検のため、メインスイッチを ON にすると表示灯がいったん点灯し、すぐに消灯します。点灯しないときや点灯したままになっているときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

自己診断機能

この車は、イモビライザーシステムの異常を知らせる自己診断機能を装備しています。メインスイッチが ON の状態であれば、エンジンが運転中か停止中かにかかわらず、検出した異常内容のコードをイモビライザーシステム表示灯の点灯または点滅で表示します。

注意

自己診断機能が働いたときは、ヤマハ販売店 にて点検・整備を受けてください。

イモビライザーシステム表示灯が点滅し、情報ディスプレイにエラーコード 52 が表示されたときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。3 本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

要点

他のイモビライザーキーをメインスイッチ に近づけたり、複数のイモビライザーキーを 同じキーリングにつけたりしないでくださ い。(この車のキーも含みます。) ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

クルーズコントロールシステム


この車は、一定の速度を維持するためのクルーズコントロールシステムが装備されています。

クルーズコントロールシステムは、3 速、4 速、5 速ギヤで約 50 km/h ~ 100 km/h の間 で走行しているときにのみ作動します。


JWA16341

⚠警告

- クルーズコントロールシステムを誤って 使用すると、制御を失い、事故につながる 可能性があります。クルーズコントロール システムは、交通の激しい場所、悪天候時、 カーブの多い道、滑りやすい道、斜面、凹 凸のある道、または砂利道で作動させない でください。
- ●上り坂または下り坂を走行する場合、クルーズコントロールシステムは、設定したクルージングスピードを維持できない可能性があります。
- ◆ クルーズコントロールシステムを誤って 作動させないため、使用しない場合はス イッチを切ってください。クルーズコント ロールシステム表示灯 "⑤" がオフになっ ていることを確認してください。



- 1. クルーズコントロールシステム表示灯 " (る)"
- 2. クルーズコントロール設定表示灯 "SET"



- クルーズコントロール設定スイッチ "RES+/SET-"
 クルーズコントロール電源スイッチ "⑤"
- クルーズコントロールシステムの作動と 設定
 - 1. 左ハンドルにあるクルーズコントロール電源スイッチ "60" を押します。クルーズコントロールシステム表示灯 "60" が点灯します。

2. クルーズコントロール設定スイッチの "SET-"側を押して、クルーズコントロールシステムを作動させます。現在の走行スピードが、クルージングスピードとして設定されます。 クルーズコントロール設定表示灯 "SET" が点灯します。

設定したクルージングスピードの調整

クルーズコントロールシステムの作動中、クルーズコントロール設定スイッチの "RES+" 側を押すと、設定したクルージングスピードが増加し、"SET-"側を押すと設定したクルージングスピードが減少します。

要点


設定スイッチを 1 度押すごとに、設定スピードが約 2.0 km/h 変化します。クルーズコントロール設定スイッチの "RES+"側または "SET-"側を押したまま保持すると、スイッチを離すまで、スピードが連続的に増加または減少します。

走行スピードは、スロットルを使用して手動でも増加することができます。加速した後、設定スイッチの "SET-" 側を押すと、新しくクルージングスピードの設定ができます。新しくクルージングスピードの設定をしない場合、スロットルグリップを戻すと、車両は前回設定したクルージングスピードまで減速します。

クルーズコントロールシステムの停止

設定したクルージングスピードを取り消す には、次のいずれかの操作を行います。操作 を行うと、"SET"表示灯が消灯します。

● スロットルグリップを、全閉位置よりさら に減速方向に回します。



- 1. 全閉位置
- 2. クルーズコントロールを取り消す方向
- フロントブレーキまたはリヤブレーキを かけます。
- クラッチを切ります。

電源スイッチを押して、クルーズコントロールシステムをオフにします。" (る)" 表示灯および "SET" 表示灯が消灯します。

要点

クルーズコントロールシステムを停止させると、スロットルグリップを回さないと、すぐに走行スピードが減少します。

再開機能の使用方法

クルーズコントロールシステムを再び作動させるには、クルーズコントロール設定スイッチの "RES+" 側を押します。走行スピードが、前回設定したクルージングスピードに戻ります。"SET"表示灯が点灯します。

JWA16351

▲警告

前回設定したクルージングスピードが現在 の走行状況に対して速すぎる場合、再開機能 を使用することは危険です。

要点

- 再開機能は、3速、4速、5速ギヤで約50 km/h
 ~ 100 km/h の間で走行しているときに作動します。
- システムの作動中に電源スイッチを押す と、システムは完全にオフになり、前回設 定したクルージングスピードが消去され ます。再開機能は、新しくクルージングス ピードを設定するまで使用できません。

クルーズコントロールシステムの自動停止 このモデルのクルーズコントロールシステムは電子制御されており、その他のコントロールシステムとリンクされています。クルーズコントロールシステムは、以下の条件で自動的に停止します。

● クルーズコントロールシステムが、設定したクルージングスピードを維持できない場合。

- ホイールのスリップまたはホイールのスピンが検出された場合。(トラクションコントロールシステムをオフにしていない場合は、トラクションコントロールシステムが作動します。)
- スターター/エンジンストップスイッチが "※" 位置に設定されている場合。
- ●エンジンがストールした場合。
- サイドスタンドが下げられた場合。

設定したクルージングスピードで走行中に、クルーズコントロールシステムが上記の条件で停止した場合、"冷" 表示灯は消灯し、"SET"表示灯は4秒間点滅してから消灯します。

設定したクルージングスピードで走行していない場合は、スターター/エンジンストップスイッチを"※"位置に設定すると、エンジンがストールするほか、サイドスタンドが下げられると、"※"表示灯が消灯します("SET"表示灯は点滅しません)。


クルーズコントロールシステムが自動的に 停止した場合は、停車してから車両が運転に 適した状態であることを確認してください。 クルーズコントロールシステムは、電源ス イッチを使用して作動させてから再度使用 してください。

要点

上り坂または下り坂を走行する際、クルーズ コントロールシステムは場合により、設定し たクルージングスピードを維持できない可 能性があります。

- ●上り坂を走行する場合、実際の走行スピードは、設定したクルージングスピードを下回る可能性があります。この場合は、スロットルを使用して必要な走行スピードまで加速してください。
- ●下り坂を走行する場合、実際の走行スピードは、設定したクルージングスピードを上回る可能性があります。この場合、設定スイッチを使用して、設定済のクルージングスピードを調整することはできません。

自己診断機能



- 1. エンジン警告灯 "心"
- 2. クルーズコントロールシステム表示灯 "る"
- 3. クルーズコントロール設定表示灯 "SET"
- 4. エラーコード表示

クルーズコントロールシステムは、いずれかのシステムに異常が検出された場合にも停止します。"SET"表示灯が消灯し、"答"表示灯が点域します。エンジン警告灯が点灯して

いる場合、またはクルーズコントロールシス テムが故障している場合は、クルーズコント ロールシステムを使用できません。

JWA16361

⚠警告

クルーズコントロールシステムが正常に作動していない場合、"る"表示灯が点滅します。この場合は、クルーズコントロールシステムをオフにして、ヤマハ販売店に点検を依頼してください。

JCA11591

注意

ディスプレイにエラーコードが表示された 場合、エンジンの損傷を防ぐために、できる だけ早く車両の点検を行ってください。 JAU54256

マルチファンクションメーター

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1. "RESET" ボタン
- 2. "TCS" ボタン
- 3. タコメーター
- 4. 時計
- 5. 燃料計
- 6. エコ表示 "ECO"
- 7. ドライブモード表示
- 8. スピードメーター
- 9. ギヤポジション表示
- 10.ファンクションディスプレイ
- 11.情報ディスプレイ


JWA12423

▲警告

マルチファンクションメーターの設定変更 をする前に、必ず車両を停止してください。 走行中に設定の変更を行うと、操作に気をと られて事故を起こすおそれがあります。

要点

セレクトスイッチ "**∧**/**∨**" およびメニュースイッチ "MENU" は左ハンドルにあります。これらのスイッチにより、マルチファンクションメーターの設定を変更できます。



- 1. メニュースイッチ "MENU"
- 2. セレクトスイッチ " 🔨 / 💟 "

マルチファンクションメーターには以下の機能があります。

- スピードメーター
- タコメーター
- 時計
- 燃料計
- エコ表示
- ギヤポジション表示
- ドライブモード表示(選択されたドライブ モードを表示します。)
- ファンクションディスプレイ(選択した機能を表示します。)


- ●情報ディスプレイ(オドメーター表示などの各種情報を表示)
- 設定モードディスプレイ(情報ディスプレ イに表示される項目を設定、選択、または リセットします。)
- 自己診断機能

要点

セレクトスイッチ "▲/▶"、メニュースイッチ "MENU"、"RESET" ボタンおよび "TCS" ボタンを押す前に、必ずメインスイッチを ONにしてください。

スピードメーター 車の速度を示します。

タコメーター



- 1. タコメーター
- 2. レッドゾーン

毎分のエンジン回転数を示します。


電気回路のチェックのため、メインスイッチ を ON にすると、指針が一旦最大値まで動き、 0 に戻ります。

JCA21840

注意

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。 レッドゾーン: 9000 r/min 以上

燃料計



1. 燃料計


メインスイッチを ON にするとフューエルタンクのガソリンの残量を表示します。ガソリンの残量が減ると燃料計のセグメントが "E" (空) 方向に消えていきます。最後のセグメントが点滅を始めたら、早めに補給してください。

メインスイッチを ON にすると、電気回路の テストのため、いったんすべてのセグメント が点灯します。

要点

この燃料計には、自己診断機能が装備されています。電気回路に異常が検出された場合、すべてのセグメントが点滅を始めます。この場合は、ヤマハ販売店に電気回路の点検を依頼してください。

エコ表示



1. エコ表示 "ECO"


この表示は、環境にやさしい低燃費な方法で 車両を運転している場合に点灯します。表示 は車両が停止すると消灯します。

要点

燃費を抑えるには、次のヒントを参考にして ください。

- 加速中にエンジン回転数を高くしない。
- 一定の速度で走行する。
- 速度に適したギヤを選択する。


ギヤポジション表示



- 1. ニュートラルランプ "**N** "
- 2. ギヤポジション表示

選択しているギヤポジションを表示します。 ニュートラルの場合は、ニュートラルランプ "**N**"およびギヤポジション表示"**N**"が表示 されます。


ドライブモード表示



1. ドライブモード表示

ツーリングモード "T"、スポーツモード "S" のうち、選択されたドライブモードを表示します。(詳しくは 3-19 ページ、3-22 ページを参照してください。)

ファンクションディスプレイ



- 1. ファンクションディスプレイ
- 2. ウインドシールド調整機能
- 3. グリップウォーマー調整機能
- 4. 情報ディスプレイ表示選択機能

メニュースイッチ "MENU" を押すと、ウインドシールド調整機能、グリップウォーマー調整機能、および情報ディスプレイ表示選択機能の間で表示が切り替わります。

ウインドシールド位置の調整

ウインドシールドを上に動かすには、セレクトスイッチの"▲"側を押してください。ウインドシールドを下に動かすには、セレクトスイッチの"▶"側を押してください。

グリップウォーマーの調整

この車にはグリップウォーマーが装備されています。グリップウォーマーは、エンジン回転中にのみ使用できます。グリップウォーマー設定は4種類あります。


設定	表示
オフ	—
低	
中	سنندر
高	

グリップウォーマーの温度を上げるには、セレクトスイッチの"**人**"側を押してください。 グリップウォーマーの温度を下げるには、セレクトスイッチの"**∨**"側を押してください。

注意

- グリップウォーマーを使用する場合は、必ずグローブを着用してください。
- 外気温が 20°C 以上の場合は、グリップ ウォーマーを高設定に設定しないでくだ さい。
- ハンドルバーグリップまたはスロットル グリップが摩耗したり破損したりした場合は、グリップウォーマーの使用を止め、 グリップを交換してください。

情報ディスプレイの表示選択



- 1. 情報ディスプレイ
- 2. ディスプレイ1
- 3. ディスプレイ2
- 4. ディスプレイ3

情報ディスプレイは 3 種類の表示があります。選択した情報ディスプレイの表示は、セレクトスイッチを押して切り替えることができます。

情報ディスプレイには、次の項目が表示され ます。

- オドメーター表示
- トリップメーター表示
- フューエルトリップメーター表示
- 推定航続距離表示
- 経過時間表示
- 外気温表示
- 水温表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示

情報ディスプレイに表示される項目は、それ ぞれ選択できます。 項目の設定や選択をするには 3-13 ページを 参照してください。

オドメーター表示



トリップメーター表示





"TRIP-1" および "TRIP-2" では、最後にゼロ に設定した地点からの走行距離が表示され ます。

フューエルタンクに残った燃料が約 5.5 L になった場合、燃料計の最後のセグメントが点滅を始めます。さらに、情報ディスプレイは、自動的にフューエルトリップメーターモード "TRIP-F"に切り替わり、その地点からの走行距離の計測を始めます。



この状況でセレクトスイッチを押すと、次の順序で各種情報の表示が切り替わります。

TRIP-F \rightarrow Display-1 \rightarrow Display-2 \rightarrow Display-3 \rightarrow TRIP-F

トリップメーターをリセットするには、セレクトスイッチを使用して、トリップメーターが含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。"RESET"ボタンを短時間押してトリップメーターを点滅させてから、"RESET"ボタンを再度押して、そのまま2秒以上押し続けてください。フューエルトリップメーターを手動でリセットしなかった場合、給油後5km走行すると、自動的にリセットされ、元のモードに戻ります。

推定航続距離表示



現在の走行状態においてフューエルタンク の残りの燃料で走行できる距離が表示され ます。

経過時間表示

0:06

キーを ON の位置に回してから経過した時間 が表示されます。表示できる最長時間は、99:59 です。

この表示は、メインスイッチを OFF にする と、自動的にリセットされます。

要点

"TIME-2" および "TIME-3" 経過時間表示もありますが、情報ディスプレイへの表示は設定できません。詳しくは、3-13 ページの「設定モード」を参照してください。

外気温表示

A.TEMP 25

この表示では、-9 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の外気温が $^{\circ}$ $^{\circ}$ 刻みで表示されます。表示される温度は、外気温と一致していない場合があります。

要点

- 外気温が-9°Cを下回った場合にも、-9°Cと表示されます。
- 外気温が50℃を上回った場合にも、50℃と表示されます。
- 温度指示値は、低速走行時(約 20 km/h) または信号や踏切での停車中は正しく表 示されない場合があります。

水温表示

C.TEMP °C

水温を表示します。水温は、気象条件および エンジン負荷により変化します。

"Hi" が点滅した場合、車両を止めてからエンジンを停止し、エンジンを冷ましてください。



要点

"Hi" メッセージの点滅中は、選択した情報 ディスプレイの表示を切り替えることができません。

JCA10022

注意

エンジンがオーバーヒートした場合、エンジンの使用を続けないでください。

平均燃費表示

FUEL AVG 12.3

平均燃費表示モード "km/L"、"L/100km" では、最後に表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- "km/L"表示では、1.0 Lの燃料で走行できる 平均距離が表示されます。
- "L/100km" 表示では、100 km の走行に必要な燃料の平均量が表示されます。

平均燃費表示をリセットするには、セレクトスイッチを使用して、平均燃費表示が含まれる情報ディスプレイの表示を選択します。"RESET"ボタンを押して平均燃費表示を点滅させてから、"RESET"ボタンを2秒以上押してください。

要点

平均燃費表示のリセット後は、車両が 1 km 走行するまで "___" と表示されます。

注意

故障がある場合、常に "- --" と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

瞬間燃費表示

CRNT FUEL 12.3

瞬間燃費表示モード "km/L"、"L/100km" では、現在の走行状態における燃費が表示されます。

● "km/L" 表示では、1.0 Lの燃料で走行できる 距離が表示されます。 ● "L/100km" 表示では、100 km の走行に必要 な燃料の量が表示されます。

要点

10 km/h未満の速度で走行している場合は、"_ _._" と表示されます。

JCA15474

注意

故障がある場合、常に "- -.-" と表示されます。ヤマハ販売店で車の点検を依頼してください。

設定モード

JCA15474



1. 設定モード表示

要点

■ このモードの設定を変更するには、ギヤを ニュートラルに入れ、車両を停止する必要 があります。

● ギヤを入れて発進したり、メインスイッチ を OFF にしたりすると、設定モードは、設 定内容がすべて保存された上で終了しま す。

メニュースイッチ "MENU" を2秒以上押し続けると、設定モードに入ります。設定モードを終了して通常の表示に戻すには、メニュースイッチ "MENU" を再度2秒以上押し続けてください。

表示	説明
Grip Warmer	この機能により、グリップウォーマーの低、中、および高の温度設定を 10レベルで設定できます。
Maintenance	この機能により、"OIL" オイル交換間隔(走行距離)や "FREE-1" および "FREE-2" メンテナンス間 隔を確認したりリセットしたりできます。


Time Trip	では、 TIME-2 では、 TIME-2 では、 TIME-3 では、 TIME-2 では、 TIME-
Unit	この機能により、燃費表 示の単位を "L/100km" と "km/L" の間で切り替えら れます。
Display	この機能により、情報 ディスプレイの3種類の 表示画面における表示項 目を変更できます。
Brightness	この機能により、マルチ ファンクションメーター のパネルの明るさを、屋 外の明るさの状態に合わ せて調整できます。
Clock	この機能により、時計を 設定できます。
All Reset	この機能により、オド メーターおよび時計を除 く、すべての項目をリ セットできます。

グリップウォーマー温度レベルの調整


1. セレクトスイッチを使用して、"Grip Warmer"を反転表示させます。




 メニュースイッチ "MENU" を押します。 グリップウォーマー設定表示内の "High" が点滅します。



3. メニュースイッチ "MENU" を押します。 高設定の温度レベルが点滅を始めます。 セレクトスイッチを使用して温度レベルを設定してから、メニュースイッチ "MENU" を押します。"High" が点滅を始めます。



- 4. セレクトスイッチを使用して "Middle" または "Low" を反転表示させてから、高設定と同様の手順で設定を変更します。
- 5. 設定の変更が終わったら、セレクトス イッチを使用して "▲" を反転表示させ てから、メニュースイッチ "MENU" を 押して設定モードメニューに戻します。



要点


この設定では、温度を 10 レベルで設定できます。

メンテナンスカウンターのリセット

1. セレクトスイッチを使用して、"Maintenance"を反転表示させます。



2. メニュースイッチ "MENU" を押してから、"RESET" ボタンを押してリセットする項目を選択します。



- 3. 選択した項目が点滅している間 に、"RESET" を2 秒以上押します。
- 4. メニュースイッチ "MENU" を押して、設 定モードメニューに戻します。

"TIME-2" および "TIME-3" の確認とリセット

1. セレクトスイッチを使用して、"Time Trip" を反転表示させます。



メニュースイッチ "MENU" を押して、"TIME-2" および "TIME-3" を表示させます。タイムトリップをリセットするには、"RESET" ボタンを押してリセットする項目を選択します。




- 選択した項目が点滅している間に、"RESET"を2秒以上押します。
- 4. メニュースイッチ "MENU" を押して、設 定モードメニューに戻します。

単位の選択

1. セレクトスイッチを使用して、"Unit" を 反転表示させます。



2. メニュースイッチ "MENU" を押します。



- 3. メニュースイッチ "MENU" を押し、セレクトスイッチを使用して "L/100km" または"km/L"を選択してから、メニュースイッチ "MENU" を再度押します。
- 4. セレクトスイッチを使用して "L" を反 転表示させてから、メニュースイッチ "MENU" を押して、設定モードメニュー に戻します。




表示項目の選択


1. セレクトスイッチを使用して、"Display" を反転表示させます。




メニュースイッチ "MENU" を押し、セレクトスイッチを使用して変更する表示を反転表示させてから、メニュースイッチ "MENU" を再度押します。




3. セレクトスイッチを使用して変更する 項目を反転表示させてから、メニュース イッチ "MENU" を押します。



4. セレクトスイッチを使用して表示させ る項目を選択してから、メニュースイッ チ "MENU" を押します。



5. 設定の変更が終わったら、セレクトス イッチを使用して "L" を反転表示させ てから、メニュースイッチ "MENU" を 押して前の表示に戻します。



6. セレクトスイッチを使用して "L" を反 転表示させてから、メニュースイッチ "MENU" を押して、設定モードメニュー に戻します。

メーターパネルの明るさ調整

1. セレクトスイッチを使用して、"Brightness"を反転表示させます。



- 2. メニュースイッチ "MENU" を押します。
- 3. セレクトスイッチを使用して適切な明るさレベルを選択してから、メニュースイッチ "MENU" を押して、設定モードメニューに戻します。



時計の調整

1. セレクトスイッチを使用して、"Clock" を反転表示させます。



- 2. メニュースイッチ "MENU" を押します。
- 3. 〈時〉の表示が点滅したら、セレクトスイッチを使用して〈時〉を設定します。



- "MENU" を押すと、<分>の表示が点滅します。
- 5. セレクトスイッチを使用して、<分>を 設定します。

6. メニュースイッチ "MENU" を押して、設 定モードメニューに戻します。

すべての表示項目のリセット

1. セレクトスイッチを使用して、"All Reset"を反転表示させます。




- 2. メニュースイッチ "MENU" を押します。
- 3. セレクトスイッチを使用して "YES" を 反転表示させてから、メニュースイッチ "MENU"を押します。



要点

オドメーターおよび時計はリセットできま せん。

自己診断機能



- 1. イモビライザーシステム表示灯 "~~"
- 2. エンジン警告灯" 🛅 "
- 3. エラーコード表示

このモデルには電気回路の自己診断機能が 備わっています。これらの回路に異常が検出 された場合、エンジン警告灯が点灯し、情報 ディスプレイにエラーコードが表示されま す。

情報ディスプレイにエラーコードが表示された場合は、コード番号をメモし、ヤマハ販 売店に点検を依頼してください。

自己診断機能によって、イモビライザーシス テムの異常も検出されます。

3

各部の取り扱いと操作

イモビライザーシステムに異常が検出された場合、メインスイッチを ON にすると、イモビライザーシステム表示灯が点滅し、情報ディスプレイにエラーコードが表示されます。

情報ディスプレイにエラーコード 52 が表示されたときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。3 本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

要点

他のイモビライザーキーをメインスイッチに近づけたり、複数のイモビライザーキーを同じキーリングにつけたりしないでください。(この車のキーも含みます。)ID の認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

JCA11591

注意

ディスプレイにエラーコードが表示された 場合、エンジンの損傷を防ぐために、できる だけ早く車両の点検を行ってください。 JAU12333


盗難警報器(別売アクセサリー)

この車には、別売アクセサリーの盗難警報器 を装着することができます。装着について は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談くだ さい。

D-mode (ドライブモード)

D-mode は電子制御により、2つの走行モードを選択できるシステムです。

ドライブモードスイッチを左側にスライド するごとに、モードが切り替わります。(詳細は 3-22 ページを参照してください。)



1. ドライブモードスイッチ "MODE"

要点

ドライブモードスイッチをご使用になる前 に、各モードの特長と操作内容を充分理解し てから操作してください。

ツーリングモード "T"

ツーリングモード "T" は、さまざまな走行条件に適したモードです。


スムーズな走行フィーリングが低速から高速まで楽しめるモードです。

スポーツモード "S"

スポーツモードは、ツーリングモードに対して、よりスポーティなエンジンレスポンスを 低中速域で楽しめるモードです。


ハンドルスイッチ

<左>



- 1. メニュースイッチ "MENU"
- 2. セレクトスイッチ " ▲ / ▼ "
- 3. クルーズコントロールスイッチ
- 4. ホーンスイッチ" 🖝 "
- 5. 方向指示器スイッチ "◆ / √ / プ/ "
- 6. ヘッドライト上下切り替え / パッシングライトス イッチ "≣○/ ▼○ /PASS"

JAU1234H



- スターター/エンジンストップスイッチ (⑤)/()/※)"
- 2. ドライブモードスイッチ "MODE"
- 3. ハザードスイッチ "▲"

JAU54201

ヘッドライト上下切り替え / パッシングライトスイッチ "這○/彡○/PASS"

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り 替えたり、パッシング(スイッチを押してい る間、ヘッドライトの上向きも点灯)させる スイッチです。

≣D(上向き):遠くを照らします。 ②(下向き):近くを照らします。

更点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライト を下向きにしてください。

ヘッドライトの配光が下向きのときに "PASS"側を押すと、ヘッドライトの上向き も点灯します。先行車の追い越しなどで、他 車に合図をするときに使用します。

要点

ヘッドライト上下切り替えスイッチが"≣O" のときは使用できません。

JAU12461

方向指示器スイッチ "◇/◇"

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

◇:右側の方向指示灯が点滅します。

◇: 左側の方向指示灯が点滅します。

IWA11641

▲警告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11983

注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12501

ホーンスイッチ"~"

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要点

必要なときにのみ使用してください。

JAU54211

スターター/エンジンストップスイッチ "⑤/○/※"

スターターでエンジンを始動するには、この スイッチを"○"に合わせてから、スイッチ の"⑤"側を押してください。

JCA11882

注意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの 始動手順を参照してください。

非常時に、エンジンをすぐに停止させるには "※"にします。通常は"<○"にしておきます。

▲警告

非常時にスターター/エンジンストップス イッチでエンジンを停止させたときは、マフ ラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤ ケドに注意してください。

JCA2077

注意

 非常時にスターター/エンジンストップ スイッチでエンジンを停止させたときは、 必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですと、バッテリーあがり の原因となります。 ● 走行中に、スターター/エンジンストップ スイッチを"○"→"※"→"○"にしない でください。エンジンの回転が不円滑となり、エンジン不調の原因となります。

要点

"※"にすると、エンジンは始動できません。

JAU33811

ハザードスイッチ "▲"

メインスイッチを ON にした状態でスイッチを押し、ハザードランプを点灯させます(全ての方向指示器が点滅します)。

ハザードランプは、故障などの非常時に他車 に知らせるために使用します。

JCA11891

注意

バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

JAU12781

クルーズコントロールスイッチ

クルーズコントロールシステムの説明については、3-6ページを参照してください。

JAU54231

メニュースイッチ "MENU"

このスイッチは、マルチファンクションメーターのファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。 詳しくは、3-8 ページのマルチファンクションメーターを参照してください。

セレクトスイッチ "ヘ/~"

このスイッチはファンクションディスプレイと設定モード表示の設定を行うときに使用します。

詳しくは 3-8 ページのマルチファンクション メーターを参照してください。

JAU54691

ドライブモードスイッチ "MODE"

JWA15341

⚠警告


走行中はドライブモードスイッチを操作しないでください。

ドライブモードスイッチを左側にスライド するごとに、ツーリングモード "T" とスポー ツモード "S" が切り替わります。

ドライブモードを切り替えるときは、スロットルグリップを閉じてください。

選択されたモードは、マルチファンクションメーターに表示されます。(3-10 ページ参照)クルーズコントロールシステム作動中にドライブモードを変更することはできません。

ブレーキペダル



1. ブレーキペダル

ブレーキペダルは、車体の右側にあります。 この車は、ユニファイドブレーキシステムを 装備しています。

ブレーキペダルを操作するとリヤブレーキが作動すると共にフロントブレーキが作動し、ブレーキレバーを操作するとフロントブレーキが作動します。

ブレーキペダルのみ操作した場合とブレーキレバーのみ操作した場合では制動力が異なるため、ブレーキの効き具合に違いがありますので、効果的な制動力を得るためには、ブレーキペダルとブレーキレバーの両方を同時に操作してください。

ABS

JAU39542

この車の ABS (アンチロックブレーキシステム) は、フロントブレーキとリヤブレーキに独立して働くデュアルエレクトロニックコントロールシステムを特徴としています。 ABS は ECU (エレクトロニックコントロールユニット) によってモニターされており、ECU が故障を検知した場合には通常のブレーキの状態になります。

JWA15363

JAU54532

▲警告

- ◆ ABS は制動距離を短くする装置ではありません。
- ●未舗装路や砂利道など路面の状況により、 ABS のない車に比べて制動距離が長くな ることがあります。速度はひかえめにし、 車間距離を充分にとってください。


要点

- ◆ ABS が作動していても、ブレーキは通常の 方法で使用できます。ブレーキレバーまた はブレーキペダルに振動が感じられるか もしれませんが、故障ではありません。
- このABSには、ABSが作動している状態(ブレーキレバーまたはブレーキペダルに振動を感じる)を体感できるテストモードがあります。ただし、特殊工具が必要となりますので、ヤマハ販売店にご相談ください。


JCA16831

注意

永久磁石や帯磁したピックアップツール、帯磁したドライバーなどは、フロントホイールハブまたはリヤホイールハブに近づけないでください。ホイールハブに装備されたマグネチックローターが損傷し、ABSとユニファイドブレーキシステムの性能が低下するおそれがあります。



1. フロントホイールハブ



1. リヤホイールハブ

JAU54271

トラクションコントロールシステ ム

トラクションコントロールシステムは、未舗装路や濡れた路面のような滑りやすい路面で加速時の駆動力を効率良く路面に伝達する働きをします。後輪の滑り始め(空転)をセンサーが検出すると、駆動力が得られるまで、トラクションコントロールシステムが作動すると、トラクションコントロールシステム表示/警告灯 "TCS"が点滅して運転者に知らせます。

要点

トラクションコントロールシステムが作動すると、エンジン音や排気音がわずかに変化することがあります。

.IWA15432

▲警告

トラクションコントロールシステムは、道路の状況に合わせた適切な走行をするための機能ではありません。またトラクションントロールシステムは、スピードが出過ぎたまま曲がり角に進入するときや、車体を大きく傾斜させた状態での急な加速、ブレーキ中に起こるトラクションの低下やフロントホイールのスリップを防ぐことができません。他の車と同じように、滑りやすい路面に進入するときは注意して走行し、特に滑りやすい路面の走行はやめてください。

各部の取り扱いと操作

メインスイッチを"ON"にすると、トラクションコントロールシステムが自動的にオンになります。

トラクションコントロールシステムを手動でオンまたはオフにできるのは、メインスイッチが "ON" 位置にあり、車両が停車している場合のみです。

要点

車両が、泥や砂などの軟らかい地面にとらわれた場合、トラクションコントロールシステムをオフにして、リヤホイールが抜け出せるようにします。

JCA16801

注意

必ず指定タイヤを使用してください。(6-9ページ参照)指定サイズ以外のタイヤを使用すると、トラクションコントロールシステムはタイヤの回転を正確に制御することができません。

トラクションコントロールシステムのオ ン/オフ


JWA1544

▲警告

トラクションコントロールシステムの設定を変更する前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定を変更すると、運転に集中できなくなり、事故のリスクを増加させる可能性があります。

マルチファンクションメーターユニットにある "TCS" ボタンを 2 秒以上押すとトラクションコントロールシステムが解除されます。トラクションコントロールシステム表示/警告灯 "TCS" が点灯します。

トラクションコントロールシステムをオンにするには、"TCS"ボタンを再度押してください。"TCS"表示灯/警告灯が消灯します。



- 1. "TCS" ボタン
- 2. トラクションコントロールシステム表示/警告灯 "TCS"

リセットするには

トラクションコントロールシステムは、次の状況になると解除されます。

- メインスタンドが下ろされており、メイン スイッチが "ON" 位置にある状態で、リヤ ホイールが回転した場合。
- 走行中に前輪または後輪が地面から離れたとき
- 後輪が過度に空転したとき

トラクションコントロールシステムが解除された場合、トラクションコントロールシステム "TCS"表示/警告灯とエンジン警告灯が点灯します。

<u>トラクションコントロールシステムのリ</u>セット

メインスイッチを "OFF" にします。1 秒以上待ってから、メインスイッチを "ON" に戻します。トラクションコントロールシステムが作動します。車の速度が 20 km/h に達したときにエンジン警告灯が消灯します。リセット後、トラクションコントロールシステム "TCS" 表示/警告灯またはエンジン警告灯が 点灯したままでも走行可能ですが、できるだけ早くヤマハ販売店に点検整備を依頼してください。

JCA17732

注意

- 磁気を帯びたもの(帯磁したピックアップツール、帯磁したドライバーなど)は、フロントホイールハブに近づけないでください。ホイールハブに装備されたセンサーやローターが損傷し、トラクションコントロールシステムの性能が低下するおそれがあります。
- センサーやローターが損傷しないように 注意してください。


フューエルタンクキャップ

JWA12172

▲警告


給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次 のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、 車体などの金属部分に触れて静電気の除 去を行ってください。身体に静電気を帯び た状態で給油すると、放電による火花で引 火する場合があり、ヤケドするおそれがあ ります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。 複数で行うと静電気が除去できない場合 があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- ●セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度(フィラーチューブ下端まで)を 超えてガソリンを入れないでください。走 行中にガソリンがにじみ出ることがあり 危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実 に閉めてください。



- 1. フィラーチューブ
- 2. 給油限度

フューエルタンクキャップの開けかた



- 1. 解除
- 2. ロックカバー
 - 1. ロックカバーを開けます。
 - 2. キーをロックに差し込み、時計方向に 1/4 回してロックを解除します。
 - 3. フューエルタンクキャップを開けます。

フューエルタンクキャップの閉めかた

- キーをロックに差し込んだ状態で フューエルタンクキャップを押して閉 めます。
- 2. キーを反時計方向に回してロックし、抜き取ります。
- 3. ロックカバーを閉めます。

要点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを閉めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないと、キーを抜き取ることはできません。

シート

JAU39496

指定燃料

指定燃料:

無鉛レギュラーガソリン

タンク容量: 約 25.0 L

JCA12512

JAU28313


注意

- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度 アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリン など、指定以外の燃料を使用するとエンジ ンの始動性が悪くなったり、出力低下など のエンジン不調の原因となる場合があり ます。また、エンジンや燃料系の部品を損 傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれい にふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

タンデムシート

タンデムシートの取り外しかた


1. キーをシートロックに差し込み、反時計 方向に回します。



- 1. シートロック
- 2. 解除
 - 2. タンデムシートの前部を少し持ち上げ、 前方向にずらしながらタンデムシート を取り外します。

タンデムシートの取り付けかた

1. タンデムシートの後部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。タンデムーシートの前部を押し、タンデムシートをロックします。




- 1. 突起
- 2. シートホルダー
 - 2. キーを抜き取ります。

ライダーシート

ライダーシートの取り外しかた


- 1. タンデムシートを取り外します。
- ライダーシート後部の下にあるライダーシートロックレバーを図のように左に押し、ライダーシートを取り外します。



- 1. ライダーシートロックレバー
- 2. ライダーシート

ライダーシートの取り付けかた

1. ライダーシートの前部にある突起を図 のようにしてシートホルダーに差し込 みます。



- 1. 突起
- 2. シートホルダー
 - 2. ライダーシートの後部を押し、ライダー シートをロックします。

3. タンデムシートを取り付けます。

要点


- 走行前に、必ず、シートが確実にロックされているか確認してください。
- ライダーシートの高さを調整して、乗車姿勢を変更できます。(次の項目を参照してください。)

JAU39633

ライダーシートの高さ調整

ライダーシートの高さは、運転者の好みに合わせて2つの位置のうちどちらかに調整することができます。


ライダーシートは、出荷時に低い位置に調整 されています。




- 1. 低い位置
- 2. 高い位置

ライダーシートの高さを高い位置に変更 するには


- ライダーシートを取り外します。(3-26 ページ参照)
- 2. ライダーシートハイトアジャスターを 上方向に引いて取り外します。




- 1. ライダーシートハイトアジャスター
- 3. 図のように、ライダーシートホルダーカ バーを低い位置に移動します。



- 1. ライダーシートホルダーカバー
 - 4. "H"マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。



- 1. ライダーシートハイトアジャスター
- 2. "H" マーク
- 3. 合マーク
 - 5. 図のように、ライダーシート前方の突起 をシートホルダーBに差し込みます。



- 1. 突起
- 2. シートホルダー B (高い位置用)
- 3. ライダーシートホルダーカバー

6. 図のように、ライダーシート底部の突起を "H" 位置の溝に合わせてから、ライダーシート後部を押し下げて、所定の位置にロックします。




- 1. "H" 位置の溝
- 7. タンデムシートを取り付けます。

ライダーシートの高さを低い位置に変更 するには

- ライダーシートを取り外します。(3-26 ページ参照)
- 2. ライダーシートハイトアジャスターを 上方向に引いて取り外します。
- 3. ライダーシートホルダーカバーを高い 位置に移動します。
- 4. "L" マークと合マークが合うようにライダーシートハイトアジャスターを取り付けます。

0

- 1. ライダーシートハイトアジャスター
- 2. "L" マーク
- 3. 合マーク
 - 5. 図のように、ライダーシート前方の突起 をシートホルダー A に差し込みます。



- 1. 突起
- 2. ライダーシートホルダーカバー
- 3. シートホルダー A (低い位置用)

6. 図のように、ライダーシート底部の突起 を "L" 位置の溝に合わせてから、ライ ダーシート後部を押し下げて、所定の位 置にロックします。




- 1. "L" 位置の溝
 - 7. タンデムシートを取り付けます。

走行前に、シートが正しく固定されているこ とを確認してください。

小物入れ

この車には2つ小物入れがあります。


小物入れ A



1. 小物入れ A

ライダーシートの下に小物入れ A がありま す。(3-26ページ参照)

小物入れ B



1. 小物入れ B

タンデムシートの下に小物入れ B があります。(3-26ページ参照)

JWA17690

▲警告

以下の荷重制限を越えないでください。

● 小物入れ A:1 kg ● 小物入れ B:3 kg

JCA12972

注意

小物入れを使用する時は以下の点に注意し てください。

- ●洗車をすると中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて 収納してください。
- ●濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、小物入れ内にカビなどが発生することがあります。

- 貴重品やこわれやすい物は入れないでく ださい。
- 小物入れ内は直射日光などで温度が高く なります。熱の影響を受けやすい物は入れ ないでください。

要点

- 車から離れるときは、必ずシートをロック してください。
- ●キーを小物入れ内に入れたままシートを 閉じると、ロックされて開けられなくなり ます。注意してください。


JAU39482

アクセサリーボックス

アクセサリーボックスはメーターのそばに あります。

アクセサリーボックスの開けかた

- 1. メインスイッチにキーを差し込み、ON にします。
- 2. アクセサリーボックスボタンを押し、ア クセサリーボックスリッドを開けます。



- 1. アクセサリーボックスリッド
- 2. アクセサリーボックス
- 3. アクセサリーボックスボタン
 - 3. バッテリーあがりを防ぐため、キーを OFF にしてください。

アクセサリーボックスの閉めかた

- 1. アクセサリーボックスリッドを閉めます。
- 2. キーを抜き取ります。

JCA11802

注意


熱に弱い物をアクセサリーボックスに収納 しないでください。アクセサリーボックス内 は、エンジンの熱や直射日光によって高温に なります。

JWA11422

● アクセサリーボックスに積む荷物は、荷重 制限 0.3 kg を越えないでください。

ヘッドライトアジャスター

ヘッドライトアジャスターは、ヘッドライト ビームの高さを上下に変更する場合に使用 します。ヘッドライトビームの高さ調整はヤ マハ販売店に依頼してください。




1. ヘッドライトアジャスター

JAU39612

ハンドル位置の調整


ハンドルは、運転者の好みに合わせて3つの 位置のうちいずれかに調整することができ ます。ハンドル位置の調整はヤマハ販売店に 依頼してください。



1. ハンドル

カウリングベントの開閉のしかた


カウリングベントは、走行環境に合わせてより多く通気するため、20 mm 開くことができます。



- 1. 全閉位置
- 2. 開位置

カウリングベントの開けかた


- 1. クイックファスナーを取り外します。
- 2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を下側の溝から外してから、パネルを引き抜きます。



- 1. カウリングベントパネル
- 2. 下側の溝

JAU54151


- 3. クイックファスナー
 - 3. 突起を上側の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。




- 1. 突起
- 2. 上側の溝
- 3. クイックファスナー
 - 4. クイックファスナーを取り付けます。

カウリングベントの閉じかた

- 1. クイックファスナーを取り外します。
- 2. カウリングベントパネルを前方にスライドさせ、突起を上側の溝から外してから、パネルを引き抜きます。



- 1. カウリングベントパネル
- 2. 上側の溝
- 3. クイックファスナー
 - 3. 突起を下側の溝に差し込んでから、パネルを後方にスライドさせます。




- 1. 突起
- 2. 下側の溝
- 3. クイックファスナー
 - 4. クイックファスナーを取り付けます。

要点

走行前に、カウリングベントパネルが正しく 取り付けられていることを確認してくださ い。

バックミラー

この車のバックミラーは、狭いスペースで駐車するために前方または後方に折りたたむことができます。乗車する前に、バックミラーを元の位置に折り返してください。



- 1. 乗車するときの位置
- 2. 駐車するときの位置

JWA14372

▲警告

乗車する前には、必ずバックミラーを元の位 置に折り返すようにしてください。

JAU39672

フロントフォークの調整

左右のフロントフォークには、スプリングプリロードアジャスターが装備されています。右側フロントフォークには、伸側減衰カアジャスターおよび圧側減衰カアジャスターが装備されています。

JWA14671

JAU54141


▲警告

スプリングプリロードアジャスターは左右 同じ位置に調整してください。左右が異なる と操縦安定性に悪影響をおよぼします。

スプリングプリロード

スプリングプリロードを大きくし、サスペンションを硬くするには、左右のフロントフォークのスプリングプリロードアジャスターを (a) 方向に回します。スプリングプリロードを小さくし、サスペンションを軟らかくするには、左右のフロントフォークのスプリングプリロードアジャスターを (b) 方向に回します。


各部の取り扱いと操作



1. スプリングプリロードアジャスター

要点

スプリングプリロード設定は、図に示されたセット長 A を測定することで判断します。セット長Aを短くするとスプリングプリロードが大きくなり、セット長 A を長くすると、スプリングプリロードが小さくなります。



1. セット長 A


スプリングプリロード: 最小(ソフト): 15.0 mm 標準: 10.0 mm 最大(ハード): 0.0 mm

伸側減衰力

伸側減衰力は右側フロントフォークでしか 行なえません。

伸側減衰力を強めるには、伸側減衰力アジャスターを (a) 方向に回します。伸側減衰力を弱めるには、伸側減衰力アジャスターを (b) 方向に回します。

(アジャスターを (a) 方向にいっぱいに回して から、(b) 方向に戻して初めに節度があるところが 1 段目です。)



1. 伸側減衰力アジャスター

伸側減衰力:

最小(ソフト): 16 段

標準: 12段

最大 (ハード):


1段

圧側減衰力

圧側減衰力は右側フロントフォークでしか 行なえません。

圧側減衰力を強めるには、圧側減衰カアジャスターを (a) 方向に回します。圧側減衰力を弱めるには、圧側減衰カアジャスターを (b) 方向に回します。

(アジャスターを (a) 方向にいっぱいに回してから、(b) 方向に戻して初めに節度があるところが 1 段目です。)



1. 圧側減衰力アジャスター

各部の取り扱いと操作

圧側減衰力:

最小(ソフト):

21 段

標準:

最大 (ハード):

1段

JCA11911

注意

調整範囲を超えて、アジャスターを回さないでください。

要点

アジャスターは調整範囲以上にも回りますが、減衰力に変化はありません。調整範囲内で使用してください。

リヤクッションの調整

リヤクッションには、スプリングプリロードアジャスターと伸側減衰カアジャスターが装備されています。

注意

調整範囲を超えて、アジャスターを動かさないでください。

⚠警告

シートに人を乗せて調整をしないでください。車が動き、手などに思わぬケガをすることがあります。


スプリングプリロード

一人乗りの場合、スプリングプリロードアジャスターを (a) 方向に動かします。二人乗りの場合、スプリングプリロードアジャスターを (b) 方向に動かします。

JAU14917

JCA16571

JWA12441




1. スプリングプリロードアジャスター

伸側減衰力

伸側減衰力を強め、サスペンションを硬くするには、伸側減衰力アジャスターを (a) 方向に回します。伸側減衰力を弱め、サスペンションを軟らかくするには、アジャスターを (b) 方向に回します。

(アジャスターを(a) 方向にいっぱいに回してから、(b) 方向に戻して初めに節度があるところが 1 段目です。)



1. 伸側減衰力アジャスター

伸側減衰力:

最小(ソフト): 20段

標準:

12 段

最大 (ハード): 3 段

要 占

アジャスターは調整範囲以上にも回りますが、減衰力に変化はありません。調整範囲内で使用してください。

JWA12451

▲警告

切り替えるときに異常がありましたら、ヤマ ハ販売店で点検・整備を受けてください。

▲警告

リヤクッションユニットには高圧窒素ガスが封入されています。リヤクッションユニットを取り扱う場合は、必ず下記のことを厳守してください。

- シリンダー本体を加工または分解しないでください。
- リヤクッションユニットを火気の中に投 げ込まないでください。高温にさらすとガ スが膨張し、爆発するおそれがあります。
- シリンダーを変形させたりダメージを与えないでください。これを行うと、減衰力が低下するおそれがあります。
- ●損傷または変形したリヤクッションユニットを、ご自分で処分しないでください。リヤクッションユニットの処分が必要なときは、ヤマハ販売店にご相談ください。
- 点検整備については、必ずヤマハ販売店に て実施してください。


JWA10222

ブレーキレバー/クラッチレバー の握り調整

手の大きさに合わせて、ブレーキレバー、クラッチレバーの握り幅が5段階に調整できます。

握り幅の調整は、レバーを前側に押しながら アジャスターを回して行います。

<ブレーキレバー**>**




- 1. ブレーキレバー
- 2. アジャスター
- 3. " / " マーク
- 4. 握り幅

要点

アジャスターの溝と " \triangle " マークを、必ず合わせてください。

<クラッチレバー>



- 1. クラッチレバー
- 2. アジャスター
- 3. 矢印マーク
- 4. 握り幅

要点

アジャスターの数字と矢印マークを、必ず合 わせてください。 サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

要点

この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては次の項目を参照してください。)

.IWA10242

JAU15306

▲警告

サイドスタンドを下ろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない(上がった状態にならない)場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修理を依頼してください。

JAU5449

イグニッションサーキットカット オフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム(サイドスタンドスイッチ、クラッチスイッチおよびニュートラルスイッチを含む)には次の機能があります。

- ギヤがニュートラル以外で、サイドスタンドが上げてあるが、クラッチレバーを握っていないとき、エンジンは始動できません。
- ●ギヤがニュートラル以外で、クラッチレバーを握っているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
- ギヤがニュートラル以外で、サイドスタン ドを下げるとエンジンが停止します。

イグニッションサーキットカットオフシス テムの作動を、以下の手順に従って定期的に 点検してください。

JWA11551

▲警告

- 点検中はメインスタンドを立ててください。
- 点検の結果異常があった場合は、走行前に ヤマハ販売店でシステムの点検を受けて ください。

▲ 警告 エンジンが停止した状態で: 1. サイドスタンドを下ろします。 • 点検中はメインスタンドを立ててください。 2. $\lambda = -2 - \lambda = 1$ (1) 2. $\lambda = 1$ (2) $\lambda = 1$ (2) $\lambda = 1$ (3) $\lambda = 1$ (4) $\lambda = 1$ (5) $\lambda = 1$ (6) $\lambda = 1$ (7) $\lambda = 1$ (7) $\lambda = 1$ (8) $\lambda = 1$ (8) $\lambda = 1$ (9) $\lambda = 1$ (1) λ • 点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ 3. メインスイッチをONにします。 販売店でシステムの点検を受けてください。 4. ギヤをニュートラルに入れます。 5. スターター/エンジンストップスイッチの "⑤" 側を押します。 エンジンは始動しましたか? ニュートラルスイッチの故障が考えられます。 いいえ はい すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。 エンジンが始動した状態のまま: 6. サイドスタンドを上げます。 7. クラッチレバーを握ります。 8. ギヤを入れます。 9. サイドスタンドを下ろします。 エンジンは停止しましたか? サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。 はい いいえ すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。 エンジンが停止した後: 10. サイドスタンドを上げます。 11. クラッチレバーを握ります。 12. スターター/エンジンストップスイッチの (3) 側を押します。 エンジンは始動しましたか? クラッチスイッチの故障が考えられます。 はい いいえ すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。 イグニッションサーキットカットオフシステムは正常です。 走行可能です。

DC ジャック

JAU39656 JWA14361

▲警告

感電または短絡を防止するため、DC ジャックを使用しない場合は、必ずキャップを取り付けてください。

JCA15432

注意


DC ジャックに接続するアクセサリーは、エンジンが停止している場合には使用しないでください。また、接続負荷が30W(2.5A)を決して超えないようにしてください。ヒューズ切れや、バッテリーあがりを起こす可能性があります。

この車には、アクセサリーボックスに DC ジャックが搭載されています。


DC ジャックに接続した 12 V のアクセサリーは、メインスイッチが ON 位置にある場合に使用できます。ただし、エンジン回転中にのみ使用してください。

DC ジャックの使いかた

- アクセサリーボックスリッドを開きます。(3-30 ページ参照)
- 2. メインスイッチを OFF にします。
- 3. DC ジャックキャップを取り外します。



- 1. DC ジャックキャップ
- 4. アクセサリーをオフにします。
- 5. アクセサリーのプラグをDC ジャックに 差し込みます。



- 1. DC ジャック
 - 6. メインスイッチを ON にし、エンジンを 始動します。 (5-1 ページ参照)
 - 7. アクセサリーをオンにします。

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法また は法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、 使用する人の判断で適時行う点検です。

JWA12032

▲警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用 のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず 整備を行ってください。

要点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお 買い求めください。(モデルにより、サービ スツールの有無や内容が異なります。) JAU30142

日常点検箇所/点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

13 0 2 //// 0	1 1,744 1
点検箇所	点検内容
ブレーキ	ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。ブレーキ液の量が適当であること。
タイヤ	夕イヤの空気圧が適当であること。亀裂、損傷がないこと。異常な摩耗がないこと。溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	 冷却水の量が適当であること。(※) エンジンオイルの量が適当であること。(※) かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) 低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置お よび方向指 示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行におい て異常が認 められた箇 所	● 当該箇所に異常がないこ と。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

⚠警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた 範囲内で点検・整備を行ってください。難し いと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼 ください。点検整備するときは安全に充分注 意し、下記の内容を守ってください。

- ●点検は平坦で足場のしっかりした場所を 選び、スタンドを立てて行ってください。
- ■エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意 してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用 のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず 整備を行ってください。

エンジン始動

JAU54171

JWA11562 **注意**

JCA15992

要点

この車は、以下の機構を装備しています。

- ●メインスイッチが ON のときに車体がをせます。このとき、メーターにエラーコード 30 を表示しますが、故障ではありません。また、この機構が働くと、車体を起こして、本の機構が働くと、車体を起こして、フターターモーターは回転しても、エンジン停止の制御が継続されるため、スターターモーターは回転しても、モンジン・ウェーターは回転しても、アウェーターは回転しても、アウェーターはできません。そのまりますのよびあります。のリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセット操作をしてください。このリセットはないません。
- 車両が停止した状態で 20 分間以上エンジンがかかったままになっていると、エンジンを停止させます。このとき、メーターにエラーコード 70 を表示しますが、故障ではありません。この機能でエンジンが停止した場合は、スタータースイッチを押せば再始動が可能です。

▲警告

● エンジンを始動するときには、3-37 ページ に記述された手順で、イグニッションサー キットカットオフシステムの機能を点検 してください。

- サイドスタンドを下ろした状態で走行しないでください。
- メインスイッチを ON にし、スターター/エンジンストップスイッチが "○"にセットされていることを確認します。
- 2. ギヤをニュートラルにします。

要点

ギヤをニュートラルにしたとき、ニュートラルランプが点灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。


- 3. スロットルを完全に閉じます。
- 4. スターター/エンジンストップスイッチの (③)"側を押して、エンジンを始動します。

要点

スターター/エンジンストップスイッチで5秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10秒位休ませてからスタータースイッチを押してください。

- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが 冷えている間の急加速や、無用な空ぶかし は避けてください。
- ●長時間のアイドリングはガソリンのムダ 使いになるだけでなく、環境への悪影響に もなりますので、やめてください。
- ●通常のアイドリング回転数を必要以上に高くした状態(アイドルアジャスターの誤った調整や、スロットルグリップを開けて固定した状態など)で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。

ギヤチェンジのしかた



- 1. シフトペダル
- 2. ニュートラル

この車はリターン式の5段変速です。 ギヤチェンジは、スロットルグリップを一度 戻してからクラッチレバーを握り、シフトペ ダルで操作します。

JCA12032

注意


- シフトペダルは、踏みごたえがあるまで確実に操作してください。
- クラッチレバーを確実に握らずにギヤチェンジしたり、無理なギヤチェンジは、 チェンジ機構の故障の原因になります。


JAU27514

ブレーキ

- 1. スロットルを完全に閉じます。
- 2. フロントブレーキとリヤブレーキを同時に、徐々にかけます。

<フロントブレーキ>





JAU59670

⚠警告

● 急なブレーキ操作は避けてください(特に どちらか一方に傾いているとき)。横すべ りや転倒の原因となります。

JWA11573

- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の 鉄製のプレート、マンホールのフタなど は、濡れているときは極端に滑りやすくな ります。そのようなところでは減速し、注 意して走行してください。
- ●濡れた路面では、ブレーキがききにくいことを留意してください。
- ●下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- ●連続したブレーキ操作は避けてください。 ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのき きが悪くなるおそれがあります。

要点

- この車は、ユニファイドブレーキシステム を装備しています。
- ブレーキペダルを踏み込むと、リヤブレー キと部分的にフロントブレーキがかかり ます。ブレーキ性能を完全に効かせるに は、ブレーキレバーとブレーキペダルの両 方を同時に使用してください。

ならし運転

JAU31471

JAU27663

JAU17214

駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメ インスイッチから抜きます。

JWA11582

- エンジンやマフラーは高温になります。通 行する人などが触れない場所に駐車して ください。
- 草や可燃物などの火災の危険がある場所 には、決して駐車しないでください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車 しないでください。車が転倒することがあ ります。

ならし運転のしかた

初回 1 か月目 (または 1000 km 走行時) の点 検までは、ならし運転をしてください。

ならし運転中はエンジン回転数を 5400 r/min 以下で走行してください。

また、不要な空ぶかしや急加速、急減速はし ないでください。

ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所/点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理 責任で定期的に行う点検整備で、法または法 に準じて行うことが義務づけられています。 二輪自動車または原動機付自転車について は、1 年点検と 2 年点検の 2 種類があります。 定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の 「メンテナンスノート」に記載してあります。 ここでは、この車独自の内容を補足説明して います。実際の点検作業にあたっては、別冊 「メンテナンスノート」とあわせてご使用く ださい。

JWA12055

▲警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ●安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。 難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

- 点検するときは安全に充分注意し、以下の 内容を守ってください。
 - 点検は平坦で足場のしっかりした場所 を選び、スタンドを立てて行ってください。
 - エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
 - 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
 - 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
 - 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JWA15461


▲警告

走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリパー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。 点検整備はブレーキ関係の部品が充分に冷えてから行ってください。

要点

- ●点検整備に使用する工具は、必要に応じて お買い求めください。(モデルにより、サー ビスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」 の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- ●メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

サービスツール




1. サービスツール

サービスツールはライダーシートの下側にあります。(3-26ページ参照)


カバーの取り外し、取り付け


図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。



1. カバー A

JAU17362





1. カバー C


JAU18752

JAU54133


カバー A

カバーの取り外しかた


1. ボルトとクイックファスナーを取り外 します。



- 1. カバーA
- 2. ボルト
- 3. クイックファスナー
 - 2. 図のようにカバー後ろ側の溝を突起から外します。




- 1. 溝
- 2. 突起
 - 3. 図のようにカバー前側の溝を突起から外し、取り外します。




- 1. 溝
- 2. 突起

カバーの取り付けかた

1. 図のようにカバー前側の溝を突起に差し込みます。その後、カバー後ろ側の溝を突起に差し込みます。




- 1. 溝
- 2. 突起



2. 突起

要点

ヒューズがカバーA の内側にあることを確認 します。




- 1. ヒューズ
 - 2. ボルトとクイックファスナーを取り付けます。


カバーBとC

カバーの取り外しかた


- 1. ライダーシートとタンデムシートを取り外します。(3-26ページ参照)
- 2. ボルトとクイックファスナースク リューを取り外します。



- 1. カバーB
- 2. クイックファスナースクリュー
- 3. ボルト




- 1. カバー C
- 2. クイックファスナースクリュー
- 3. ボルト
 - 3. 図のようにカバー下側を外へ引き抜き、 カバー前側を下へ引き抜きます。カバー 後ろ側を前側にスライドして取り外し ます。



1. カバー B

カバーの取り付けかた

1. カバーを元の位置に取り付けてボルト を締め付け、クイックファスナースク リューを取り付けます。



- 1. カバーB
- 2. シートを取り付けます。

6

JAU30455

エンジンオイル


エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2~3分間アイ ドリング運転します。

要点

走行直後でエンジンが充分に暖まっていれ ば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て(車を垂直にする)、2~3分後、オイル点検窓からエンジンオイル量を点検します。



- 1. エンジンオイル点検窓
- 2. オイル注入口
- 3. フルレベル
- 4. ロアレベル
- 3. オイル量がロアレベル以下のときは、オイル注入口から補給します。(推奨エンジンオイルについては、7-3ページ参照)

エンジンオイルの交換時期

初回:

1 か月点検時または 1000 km 時

2回目以降:

10000 km 走行ごと、または 1 年ご と

エンジンオイル量:

オイルフィルターカートリッジ無 交換時:

3.80 I

オイルフィルターカートリッジ交 換時:

4.00 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの汚れが著しいときやエンジンオイルが薄茶色に濁っているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。汚れや濁りの程度については、ヤマハ販売店にご相談ください。

オイルフィルターカートリッジの交換時 期

初回:

1 か月点検時または 1000 km 時

2回目以降:

30000 km 走行ごと

JAU47504

⚠警 告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- ●油脂類の廃液は、法令(公害防止条例)で 適切な処理を行うことが義務づけられて います。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12102

JWA11861

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。またヤマハ純正オイルヤマルーブ FX をこの車に使用しないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入 らないように注意してください。
- ◆オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

141120675

ファイナルギヤオイルの交換時期

初回:

1 か月点検時または 1000 km 走行時

2回目以降:

10000 km 走行ごと

定期交換時オイル量: 0.20 I

推奨オイル:

ヤマハ純正ハイポイドギヤオイル 80W-90 GL-5 JAU30691

エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

(Mithally Hanistan 사상이 보

低速、加速の状態の点検

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を 行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグ リップをゆっくり回し、引っ掛かりがなく スムーズに作動することと、手を離したと きにスロットルグリップがスムーズに戻 ることを点検してください。また、ハンド ルを左右にいっぱいに切った状態でも同 じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

.IWA1553

▲警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、 早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常 がある状態で使用を続けると、重大な事故や ケガ、トラブルの原因となります。

アイドリングがスムーズに続くかを点検し ます。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして

6

点検します。このとき、エンジンストール (エンスト) やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

冷却水

JAU20071

JAU54163

冷却水のつくりかた

ヤマルーブロングライフクーラントと水道 水を 1 対 1 で混ぜ合わせます。



JWA11882


JAU30804

冷却水量の点検

要点

冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態で、車を平坦なところで垂直にして行ってください。

- 1. カウリングベントパネルを取り外します。(3-32ページ参照)
- 2. リカバリータンク内の冷却水量が、フルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。



- 1. フルレベル
- 2. ロアレベル
 - 3. 冷却水がロアレベル以下のときは、次の 項目「冷却水のつくりかた」「冷却水の 補充」を参照して補充してください。
 - 4. カウリングベントパネルを取り付けます。

▲警告

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- ●目に入ったとき 水で充分に洗い流してから、医師の治療を 受けてください。
- 皮膚や衣類についたとき すみやかに水洗いした後、セッケン水で 洗ってください。
- 飲んだとき すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてく ださい。

JCA12111


注意

補充する水は水道水を使用し、井戸水や塩分の含まれた天然水は使用しないでください。

JAU59830

冷却水の補充

- 1. カウリングベントパネルを取り外します。(3-32 ページ参照)
- リカバリータンクキャップを開け、冷却水をフルレベルとロアレベルの中間まで補充します。



- 1. リカバリータンクキャップ
 - 3. リカバリータンクキャップを閉め、カウリングベントパネルを取り付けます。

注意

- フルレベル以上は入れないでください。
- ●冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってく ださい。


JAU20474 エアクリーナーエレメントの清掃

エアクリーナーエレメントは定期的に点検、清掃を行い、ひどい汚れや破れなどがあるときは交換してください。ただし、ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、より短い期間で点検、清掃を

エアクリーナーエレメントの清掃

行ってください。


- 1. カバーBを外します。(6-2 ページ参照)
- 2. スクリューとクイックファスナースク リューを外し、エアシュラウドを取り外 します。




- 1. エアシュラウド
- 2. クイックファスナースクリュー
- 3. スクリュー

JCA12121


3. スクリューを外し、エアクリーナーケー スカバーを取り外します。



- 1. エアクリーナーケースカバー
- 2. スクリュー
 - 4. エアクリーナーエレメントを取り外します。



- 1. エアクリーナーエレメント
 - 5. エアクリーナーエレメントを軽くたたき、ゴミ、ほこりを落とし、エアを図のように吹き付けて清掃します。もしエアクリーナーに損傷がある場合、交換します。



6. エアクリーナーエレメントをエアク リーナーケースに取り付けます。

JCA10482


JCA15412

注意

- ■エアクリーナーエレメントがエアクリーナーケースに正しく装着されていることを確認してください。
- ■エアクリーナーエレメントを取り付けないままエンジンを始動しないでください。これを行うと、ピストンやシリンダーの摩耗が激しくなります。
 - 7. エアクリーナーケースカバーを取り付け、スクリューを締め付けます。

注意

フューエルタンクブリーザー/オーバーフローホースがはさまれていないことを確認してください。



- 1. フューエルタンクブリーザー / オーバーフロー ホース
 - 8. エアシュラウドを取り付け、スクリュー を締め付け、クイックファスナースク リューを取り付けます。
 - 9. カバーを取り付けます。


JCA15751

注意

- エアクリーナーエレメントの取り付けが悪いと、ゴミやほこりがエンジン内部に入り、摩耗や出力低下を起こして耐久性に影響を与えます。確実に取り付けてください。
- ●洗車時にエアクリーナーケースに水を入れないでください。内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。
- 著しくほこりなどの多い場所を走行した ときは、定期点検期間より早めに点検、交 換を行ってください。

タイヤ

空気圧



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が 不足していないかを点検します。たわみ状態 が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正 規の空気圧にしてください。

空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤ空気圧(冷間時):

1 名乗車: 前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

2名乗車:

前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

高速走行(1名乗車):

前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

高速走行(2名乗車):

前輪:

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

後輪:

290 kPa (2.90 kgf/cm²)

要点


● タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た 目には不足していることが判りにくいタ イヤもあり、少なくとも1か月に一度はタ イヤゲージを使用して空気圧の点検を 行ってください。 ●空気圧の確認は、タイヤが冷えているとき に行ってください。走行後はタイヤが暖 まっており、空気圧が高くなります。

JAU28642

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷 がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。



- 1. 異物(釘、石など)
- 2. ウェアインジケーター (摩耗限度表示)
- 3. 亀裂、損傷

要点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないか を点検します。

JAU28775

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーター で点検します。ウェアインジケーターがあら われたら、タイヤを交換してください。

要点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪 1.6mm、後輪2.0mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11914

▲警告

● タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや

6

前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。

- ●過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。 異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・ 整備を受けてください。

タイヤサイズ:

前輪:

120/70 ZR17M/C (58W)

後輪:

180/55 ZR17M/C (73W)

指定タイヤ:

前輪:

BRIDGESTONE/BT023F F METZELER/Roadtec Z8

後輪:

BRIDGESTONE/BT023R F METZELER/Roadtec Z8 C クラッチ

クラッチレバーの遊びの点検

クラッチレバーの遊びは無調整式です。クラッチレバーを手で作動させ、手ごたえを感じるかどうか確認します。

JWA11791

JAU28891

⚠警告

クラッチレバーの引き具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU29043

クラッチ液量の点検




- 1. ロアレベル
 - カバーBを取り外します。(6-2 ページ 参照)

2. クラッチリザーバータンク上面を水平 にして、リザーバータンク内の液量がロ アレベル以上にあるかを点検します。

JAU29094

クラッチ液の補給

- リザーバータンクのまわりをきれいに し、異物がタンク内に入らないようにし ます。
- スクリューを取り外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
- 3. クラッチ液をロアレベル以上補給しま す。



- 1. リザーバータンク
- 2. スクリュー
- 3. キャップ
- 4. ダイヤフラムブッシュ
- 5. ダイヤフラム
- 6. クラッチ液
 - 4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、スクリューでキャップを取り付けます。

指定クラッチ液:

ヤマルーブブレーキフルード BF-4 (DOT-4)

JCA12342

注意

- ●クラッチ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないように充分注意してください。
- クラッチ液の補給は、入れすぎに注意して ください。入れすぎると、ダイヤフラムな どを取り付けたときにあふれます。
- ●液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- クラッチ液の変質を防ぐため、他銘柄を混 入させないでください。
- クラッチ液が塗装面やプラスチック、ゴム 類に付着すると部品が腐食することがあ ります。付着したら、すぐにふき取ってく ださい。
- クラッチ液は安全のために2年ごとの交換をおすすめします。

ΙΔΙ Ι31 121

ブレーキレバーの遊び/ブレーキ ペダルの遊び、およびブレーキの きき具合の点検

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーおよびブレーキペダルの遊びは無調整式です。ブレーキレバーおよびブレーキペダルを手で作動させ、手ごたえがあるかどうかを確認します。

JWA11741

▲警告

ブレーキレバーの引き具合、ブレーキペダル の踏み具合がやわらかく感じられるときは、 エアが混入しているおそれがあります。ヤマ ハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき 具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761

▲警告


走行して点検するときは、交通状況に注意 し、低速で走行しながら行ってください。

ブレーキランプスイッチ

ブレーキがきき始める直前にブレーキランプが点灯するか点検します。ブレーキランプスイッチはクルーズコントロールシステムの構成部品なので、異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドの摩耗の状態を点検します。 摩耗したブレーキパッドは、ヤマハ販売店で 交換してください。



1. インジケーター溝

ブレーキパッドのインジケーター溝がなくなったら交換してください。



1. ライニング厚

JAU48162

ライニングの厚さが 0.8 mm 以下になったら 交換してください。

ブレーキ液量の点検


<フロントブレーキ>



JAU30116

1. ロアレベル

<リヤブレーキ>



1. ロアレベル

ブレーキリザーバータンクキャップ上面を 水平にして、リザーバータンク内の液量がロ アレベル以上にあるかを点検します。 (ブレーキ液の補給は、6-14 ページ参照) リヤブレーキ液量の点検は、カバーCを取り 外して行います。(6-2 ページ参照)


JWA12151

▲警告

ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキ 系統の液漏れが考えられます。販売店で点 検・整備を受けてください。 ブレーキ液の補給

<フロントブレーキ>
1 リザーバータンクのまわり。

- リザーバータンクのまわりをきれいに し、異物がタンク内に入らないようにし ます。
- スクリューを外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
- 3. ブレーキ液をロアレベル以上補給しま す。




- 1. リザーバータンク
- 2. スクリュー
- 3. キャップ
- 4. ダイヤフラムブッシュ
- 5. ダイヤフラム
- 6. ブレーキ液
 - 4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、ス クリューでキャップを取り付けます。

<リヤブレーキ>

1. カバー C を取り外します。(カバーの取り外しは 6-2 ページ参照)

JAU31265

- リザーバータンクのまわりをきれいに し、異物がタンク内に入らないようにし ます。
- 3. キャップを外し、ダイヤフラムブッシュ とダイヤフラムを取り外します。
- 4. ブレーキ液をロアレベル以上補給しま す。



- 1. リザーバータンク
- 2. ブレーキ液
- 3. キャップ
- 4. ダイヤフラムブッシュ
- 5. ダイヤフラム
 - 5. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、 キャップを取り付けます。
 - 6. カバーを取り付けます。

指定ブレーキ液:

ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 (DOT-4)

JWA12072

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを 混入しないでください。銘柄や性能が異な るブレーキ液を混入すると、ブレーキのき き具合やブレーキ系統の部品に悪影響を 与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバー タンク内にゴミや水が混入しないように してください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下 がってきます。液が早く減少するようでし たら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けて ください。
- ブレーキ液は安全のために2年ごとに交換 してください。

JCA12331

注意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意して ください。入れすぎると、ダイヤフラムな どを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム 類に付着すると部品が腐食することがあ ります。付着したら、すぐにふき取ってく ださい。

車体各部の給油脂状態の点検


車体各部の給油脂状態が充分であるかを点 検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整 備を受けてください。

JAU28621

アンダーブラケットの取り付け状 態の点検(ステアリングステム)

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締 付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検し ます。



締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあ るときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締 め付けを依頼してください。

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。バッテリー液の補充、点検は不要です。

バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売 店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JWA11811

▲警告

バッテリーは引火性ガス(水素ガス)を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- ●補充電は風通しのよいところで行ってく ださい。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- ●落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
- ●子供の手の届くところに置かないでくだ さい。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い 流し、医師の治療を受けてください。

JCA12142


注意

- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量 点検および補水は必要ありません。
- ●補充電には、密閉式バッテリー専用充電器 を使用してください。くわしくはヤマハ販 売店にご相談ください。
- ●長期間ご使用にならないときは、3か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式 のバッテリーを使用してください。

JAU60440

バッテリーの取り外し

- カバーAを取り外します。(6-2 ページ 参照)
- 2. ボルトを外してプレートを取り外します。



- 1. バッテリー
- 2. ボルト
- 3. +リード線
- 4. プレート
- 5. -リード線
 - 3. (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。
 - 4. バッテリーを取り外します。


バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU29411

ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。




1. ターミナル


ヒューズ交換

ヒューズボックスと系統別ヒューズは、カバーAを外したところにあります。(6-2ページ参照)

JAU54514




- 1. メインヒューズ 1
- 2. スペアヒューズ
- 3. クルーズコントロールヒューズ
- 4. ブレーキランプヒューズ
- 5. ヒューズボックス
- 6. メインヒューズ2



- 1. ABS モーターヒューズ
- 2. ABS ソレノイドヒューズ
- 3. フューエルインジェクションヒューズ
- 4. バックアップヒューズ(時計/イモビライザーシステム)
- 5. 電子制御スロットルバルブヒューズ
- 6. ヘッドライトヒューズ
- 7. スペアヒューズ
- 8. ハザードヒューズ
- 9. シグナルヒューズ
- 10.DC ジャックヒューズ
- 11.ABS コントロールユニットヒューズ
- 12.イグニッションヒューズ
- 13.ラジエターファンモーターヒューズ(右)
- 14.ラジエターファンモーターヒューズ(左)
- 15.ウインドシールドモーターヒューズ

ヒューズが切れたときは、以下のように交換します。

- 1. メインスイッチを OFF にします。
- 2. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数 の新しいヒューズを取り付けます。



```
規定ヒューズ:
  メイン 1:
   50.0 A
  メイン 2:
   30.0 A
  ヘッドライト:
   25.0 A
  ブレーキランプ:
   1.0 A
  シグナル:
   10.0 A
  イグニッション:
   20.0 A
  ラジエターファンモーター:
   10.0 \, \text{A} \times 2
 バックアップ:
   7.5 A
 ハザード:
   7.5 A
  フューエルインジェクション:
   15.0 A
```

```
規定ヒューズ:
ABS コントロールユニット:
7.5 A
ABS モーター:
30.0 A
ABS ソレノイド:
20.0 A
クルーズコントロール:
1.0 A
DC ジャック:
3.0 A
ウインドシールドモーター:
20.0 A
電子制御スロットルバルブ:
7.5 A
```

JCA12862

注意

- 交換するヒューズは、指定されている容量 のヒューズを使用してください。指定容量 を超えるヒューズを使用すると、配線の過 熱や焼損の原因になります。
- ●電装品類 (ライト、計器など) を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- ●洗車時ヒューズボックスのまわりに水を 強く吹き付けないでください。漏電や短絡 (ショート)の原因になります。

6

- 3. メインスイッチを ON にし、電気回路を オンにして装置が作動することを点検 します。
- 4. ヒューズを交換してもすぐに切れると きは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を 受けてください。

JAU29444

灯火装置および方向指示灯の点検

- 1. メインスイッチを ON にします。
- 2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯 火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が 良好かを点検します。
- 3. エンジンを始動し、ヘッドライトの点灯 状態が良好かを点検します。
- 4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点 検します。

点灯しないときはヒューズを点検(6-17ページを参照)し、異常がないときは電球を交換してください。

JCA12063

注意

電球は、指定されているワット数・規格のもの(8-1 ページ「製品仕様」を参照)を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU29571

運行において異常が認められた箇 所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に 支障がないかを点検します。

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装(ツヤ消し塗装)のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。

JCA13084

注意

- ●洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。外観が 変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。 マット塗装の表面が研磨されて、光沢がで ることがあります。

JAU27795

洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗 車してください。車をサビやキズから守りま す。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水 洗いします。
- 柔らかい布で、車に付着した水分をよくふ きとります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなど を注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く)



JWA11931

▲警告

- ●洗車はエンジンが冷えているときにして ください。
- ●洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回

復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。

● ブレーキディスクやパッドにワックスや グリースなどの油脂類をつけないでくだ さい。ブレーキがきかなくなり、事故の原 因になることがあります。

JCA12214

注意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良や サビの原因になることがあります。洗車時 はビニール袋をかけるなどして、内部に水 が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。
- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが充分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性

7

洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で 洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤 の成分が残っていると、プラスチック部品 が損傷するおそれがあります。

● 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しな いでください。水が侵入し、故障の原因と なることがあります。

要点

- シートの下方から水を強くかけないでく ださい。内部に水が入り、書類が濡れるこ とがあります。
- 洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天 候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇 ることがあります。このような曇りは、 ヘッドライトを短時間点灯することで自 然に取れます。

アルミフレーム、キャストホイー ルの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗い します。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属 タワシなどは、傷がつくので使用しないでく ださい。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふき とってください。

長期間お手入れをしませんと、表面だけでな く内部まで腐食します。手遅れにならないよ うに、お手入れをしてください。 JWA11961

変形したり、損傷したアルミフレームやキャ ストホイールは、修正して使用しないでくだ さい。変形したり、損傷したときは、ヤマハ 販売店にご相談ください。

JCA12221

注意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホ イールのリムが傷つきやすいので注意し てください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海 岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを 走った後は、すぐに水洗いをしてくださ 11

カウリングの取り扱い

ご使用上の注意

- 走行前、各部が確実に取り付けてあるか、 取付ガタはないかなどを点検します。
- ウインドシールドの清掃は、キズをつけな いように中性洗剤を使い、柔らかい布かス ポンジで水洗いします。洗車後は、柔らか い布などで水分をよくふきとってくださ (1)

JWA11972

JAU28032

カウリングとハンドルの間に物を置くと、運 転操作に影響を与えることがあります。物を 置かないでください。

JCA12231


注意


- ウインドシールドにガソリンやブレーキ 液、アルカリ性および強酸性のクリー ナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ 割れなどの原因になりますので注意して ください。
- ヒビ割れのあるウインドシールドは使用 しないでください。

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車 するときはボディーカバーをかけてくださ い。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラー が冷えてからかけてください。





JCA13111

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のこと を守ってください。

- ●保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く)サビを防ぐ効果があります。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電に した後、湿気のない涼しい場所に保管して ください。また、バッテリーの劣化を抑え るため、3 か月ごとに補充電を行ってくだ さい。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。 ※補充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28085

アフターケア用品について

ヤマハ車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。大切なお車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。また、お車の手入れにも、ヤマハ純正用品をご使用いただくことをおすすめします。

JAU2811

ヤマルーブプレミアムシンセティック

長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。高回転、高負荷下でも高い油膜保持性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスポーツ

高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現。オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスタンダードプラス

清浄性、高温酸化安定性を実現。温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応するオイルです。

エンジンオイル以外のオイルや、その他の油脂液類については、下の URL を入力してホームページを参照するか、「ヤマハ バイク オイル」というキーワードで検索してください。

http://www.ysgear.co.jp/mc/

ヤマハ バイク オイル



7

寸法 :	最小回転半径:	トレール:
全長:	3100 mm	109 mm
2230 mm	最高出力:	ステアリングシステム :
全幅:	108 kW@8000 r/min (147 PS@8000	ハンドル切れ角(左):
750 mm	r/min)	34.0 °
全高:	最大トルク:	ハンドル切れ角(右):
1325 mm	138 Nm@7000 r/min (14.1 kgf-m@7000	34.0 °
シート高:	r/min)	燃料:
805 mm	エンジン:	フューエルタンク容量:
軸間距離:	原動機種類:	25.0 L
1545 mm	4 ストローク水冷 DOHC	予備容量:
最低地上高:	気筒数・配列:	5.5 L
130 mm	直列 4 気筒	フロントブレーキ:
重量:	総排気量:	ブレーキ形式:
車両重量:	1297 cm ³	油圧式ダブルディスクブレーキ
289 kg	内径 × 行程:	リヤブレーキ:
分布荷重(前):	79.0 × 66.2 mm	ブレーキ形式:
150 kg	圧縮比:	油圧式シングルディスクブレーキ
分布荷重(後):	10.8 : 1	無 然力式:
139 kg	エアフィルターエレメント:	種類(前):
車両総重量:	乾式エレメント	テレスコピック
399 kg	クラッチ形式:	乗り (後):
分布荷重(前):	湿式多板	スイングアーム(リンク式)
173 kg	変速機形式:	緩衝方式:
分布荷重(後):	常時噛合式 5 速	ショックアブソーバータイプ(前):
226 kg	始動方式:	コイルスプリング / オイルダンパー
乗車定員:	セルフ式	ショックアブソーバータイプ(後):
2名	車体:	
性能:	フレーム形式:	コイルスプリング / ガスオイルダン
定地燃費(国土交通省届出値):	ダイヤモンド	パー フロントタイヤ:
24.6 km/L/60 km/h	キャスター:	
	26.00 °	種類:

製品仕様

サイズ :	エレクトリカル:	オイルレベル警告灯 :
120/70 ZR17M/C (58W)	点火方式:	LED
メーカー / 銘柄:	TCI	ヘッドライト上向き表示灯:
BRIDGESTONE/BT023F F	ヘッドライト:	LED
メーカー / 銘柄:	ヘッドライト球:	ABS 警告灯:
METZELER/Roadtec Z8	ハロゲンバルブ	LED
リヤタイヤ :	バルブワット数 x 個数:	エンジン警告灯:
種類:	ヘッドライト:	LED
チューブレス	12 V, 60.0 W/55.0 W×2	イモビライザーシステム表示灯 :
サイズ:	テール / ブレーキランプ :	LED
180/55 ZR17M/C (73W)	12 V, 5.0 W/21.0 W × 2	トラクションコントロールシステム表示
メーカー / 銘柄:	方向指示灯(前):	灯/警告灯:
BRIDGESTONE/BT023R F	LED	LED
メーカー / 銘柄:	方向指示灯(後):	エンジンオイル :
METZELER/Roadtec Z8 C	12 V, 21.0 W × 2	推奨オイル:
トランスミッション:	番号灯:	ヤマルーブ プレミアムシンセティッ
1 次減速比:	12 V, 5.0 W × 1	ク、スポーツ、スタンダードプラス
1.562 (75/48)	メーター灯:	エンジンオイル量 :
1速:	LED	オイルフィルターカートリッジ無交換時:
2.529 (43/17)	クルーズコントロール "SET" インジケー	3.80 L
2速:	ターランプ :	オイルフィルターカートリッジ交換時 :
1.772 (39/22)	LED	4.00 L
3速:	クルーズコントロール "ON" インジケー	ドライブシャフトオイル:
1.347 (31/23)	ターランプ :	オイル量 :
4速:	LED	0.20 L
1.076 (28/26)	マーカーランプ :	冷却水容量:
5速:	LED	リザーブタンク(FULL レベルまで):
0.928 (26/28)	パイロットランプワット数 x 個数:	0.25 L
2 次減速比:	ニュートラルランプ :	ラジエターと全ての経路:
2.697 (35/37 x 21/27 x 33/9)	LED	2.60 L
	方向指示器表示灯:	
	LED	

ケーブルとレバーの遊び: タイヤ空気圧(冷間時): ヒューズ容量: スロットルグリップ遊び: 前輪(1名乗車): メイン 1: 1.0-3.0 mm 250 kPa (2.50 kgf/cm²) 50.0 A フロントディスクブレーキ: 後輪(1名乗車): メイン2: 290 kPa (2.90 kgf/cm²) 30.0 A パッド厚さ(内側): 5.5 mm 前輪(2名乗車): ヘッドライト: 使用限度: 250 kPa (2.50 kgf/cm²) 25.0 A 0.5 mm 後輪(2名乗車): ブレーキランプ: パッド厚さ(外側): 290 kPa (2.90 kgf/cm²) 1.0 A シグナル: 5.5 mm 高速走行: 10.0 A 使用限度: 前輪(1名乗車): イグニッション: 0.5 mm 250 kPa (2.50 kgf/cm²) 指定ブレーキフルード: 後輪(1名乗車): 20.0 A ラジエターファンモーター: BF-4 (DOT-4) 290 kPa (2.90 kgf/cm²) $10.0 \, A \times 2$ リヤディスクブレーキ: 前輪(2名乗車): DC ジャック: 250 kPa (2.50 kgf/cm²) パッド厚さ(内側): 3.0 A 6.3 mm 後輪(2名乗車): 290 kPa (2.90 kgf/cm²) ハザード: 使用限度: 0.8 mm バッテリー: 7.5 A フューエルインジェクション: パッド厚さ(外側): バッテリー型式: GT14B-4 15.0 A 6.3 mm ABS モーター: 使用限度: バッテリー容量: 30.0 A 0.8 mm 12 V, 12.0 Ah ABS ソレノイド: 指定ブレーキフルード: 点火装置: 20.0 A BF-4 (DOT-4) 点火時期 (B. T. D. C.): ホイールトラベル: ABS コントロールユニット: 5.0° /1050 r/min 7.5 A ホイールトラベル(前): スパークプラグ: バックアップ: 135 mm メーカー/型式: 7.5 A ホイールトラベル(後): NGK/CPR8EA-9 クルーズコントロール: 125 mm プラグギャップ: 1.0 A 0.8-0.9 mm ウインドシールドモーター: 20.0 A

製品仕様

電子制御スロットルバルブ: 7.5 A

R

二輪車を廃棄する場合は?

廃棄を希望する場合は?

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近 くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは?

(社)全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1. 廃棄ニ輪車取扱店の証

リサイクル費用とは?

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用をメーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。

ただし、リサイクル費用には運搬および収集 料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取 扱店または指定引取場所までの運搬・収集料 金は、お客様の負担になります。運搬・収集 料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご 相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクル マークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象 車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合 わせください。



1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについ

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄り の「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い 合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホーム ページ

http://www.jarc.or.jp/

二輪車リサイクルコールセンター 電話番号 03-3598-8075 受付時間 9時30分~17時00分(土・日・祝日・年末年始等を除く)

サービスマニュアル(別売)の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・ 組立の方法を写真やイラストを用いて説明 してあります。 車の概要や構造を理解するた めにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売 店で受けております。部品番号をお知らせく ださい。

FJR1300A サービスマニュアル 部品 番号:

QQS-CLT-000-1MC


R 車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使 用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、タンデムシート下のフレームに貼り付けてあります。



1. モデルラベル

JAU28454

あなたの車の情報を記入し、控えにして ください。

車名は FJR1300A

モデルラベル


製品仕様を示しています。

 \circ

カラーリングを示しています。

JAU50501

車台番号




1. 車台番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

q

原動機番号



JAU50511

1. 原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。 詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

あ
アクセサリーボックス3-30
あなた自身と同乗者のために 1-1
アフターケア用品について7-3
アルミフレーム、
キャストホイールの取り扱い 7-2
アンダーブラケットの
取り付け状態の点検
(ステアリングステム) 6-15
(1
イグニッションサーキット
カットオフシステム3-37
イモビライザーシステム3-1
う
運行において異常が認められた
箇所の点検6-19
え
ABS 3-22
エアクリーナーエレメントの清掃 6-8
エンジンオイル 6-5
エンジン始動5-1
エンジンのかかり具合、
異音の点検6-6
か
カウリングの取り扱い7-2
カウリングベントの開閉のしかた 3-32
カバーの取り外し、取り付け 6-2
環境・住民の方との調和のために 1-6
き
- キーの取り扱い3-1
ギヤチェンジのしかた 5-2

<	
	6-11
クルーズコントロールシステム	3-6
クルーズコントロールスイッチ	
け	
· 警告灯と表示灯	3-3
原動機番号	9-3
2	
小物入れ	3-29
a	
ー サービスツール	6-2
サービスマニュアル(別売)の	
紹介	9-2
サイドスタンド	3-37
し	
シート	
車体各部の給油脂状態の点検	6-15
車台番号	9-2
車両情報	9-2
す	
スターター/	
エンジンストップスイッチ	3-21
せ	
セレクトスイッチ	3-22
洗車	7-1
た	
タイヤ	6-9
ち	
駐車	5-3
て	
DC ジャック	3_30

	低速、	加	速の	伏態の	つ点を	負		6-6
	D-mo	de	(ドラ	ライフ	モー	ド)		. 3-19
Į		_ ,,,,						
•	_	吉置 :	およる	び方は	う指え	まけの	点検	. 6-19
							—)	
				コント			,	0 10
								3-23
	トラク	ラシ	ョン	コント	· 🗆 -	- Jl		0 20
								3-4
Ť.	ī	. , _	12(7)	' -	ц,,			
•	•	,運	i.					5-3
ı	.) <u></u> -	гд					0
•	_	与 太 全 1	お記	/占±	全山名	⋴		1-1
4		₽~ /	光 未	بدري و	Б 口 [٠٠. ک		9-
4	2							0.00
	_							3-26
l	す		_					
	ハント	ドルイ	位置(の調整	攵			2 2 -
	ハント		スイ	ッチ				
7			スイ	ッチ				
	ハント ゾ ヒュ-	ドル						3-20
	ハン)	ドル						3-20
	ハント ゾ ヒュ- ふ	ドル	交換					3-20 6-17
	ハント) ヒュ- 、 ファイ	ドル: -ズ: イナ.	交換 ルギ	 ヤオ <i>~</i>	 () b 0	 D交換		3-20 6-17 6-6
	ハント 火 ヒュ- 、 ファイ フュ-	ドル: - ズ: - ナ: - エ:	交換 ルギ ルタ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	イルの トヤッ	 D交換 ップ	時期	3-20 6-17 6-6 3-25
	ハ ル ヒ 、 フフブ	ドル: - ズ - ナエル: - キ:	交換 ルギ ルタ	ヤオィンク=	イルの キャッ	 D交換 ップ	時期	3-20 6-17 6-6 3-25
	ハ) ヒュー) ヒュー フフブブ レー	ドルン イース・ナーキン	交換 ルギ ルタ での	ヤオィンク ³ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	イルの キャッ	D交換 ソプ	時期	3-20 6-17 6-6 3-25 5-2

ブレーキペダル	3-22
ブレーキランプスイッチ	
ブレーキレバー/	
クラッチレバーの握り調整	3-36
ブレーキレバーの遊び/	
ブレーキペダルの遊び、および	
ブレーキのきき具合の点検	6-12
フロントフォークの調整	
^	
ヘッドライトアジャスター	3-31
ヘッドライト上下切り替え/	
パッシングライトスイッチ	3-20
ま	
ホーンスイッチ	3-21
方向指示器スイッチ	
保管のしかた	
歩行者と他の車のために	
ŧ	
マルチファンクションメーター	3-8
b	
 メインスイッチ	3-2
5	
し モデルラベル	9-2
B	
ン ライダーシートの高さ調整	3-27
り り	0 21
り リヤクッションの調整	2 25
リヤクツンョンの調金 れ	ა-ა၁
「し 冷却水	6.7
77 TU /\(\)	n-/



つながるバイク

スマートフォンアプリ

バイクライフをサポートするスマートフォンアプリです。

- お出かけスポット・イベント情報の検索やナビなど
- 燃費やメンテナンスなど愛車の情報管理

詳しくは WEB サイトで

つながるバイク





あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの 巻末をご覧ください。



QQS-CLT-101-1MC